



NÁVOD NA POUŽITIE



Barový mixér 2L / 1600W

FG10301 / FG10302

1. BEZPEČNOST	3
2. ÚČEL	5
3. HLAVNÉ ČASTI VÝROBKU	5
4. PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM	6
5. NÁVOD NA OBSLUHU	6
6. ČISTENIE A ÚDRŽBA	6
7. PREVOZ A SKLADOVANIE	7
8. SPRÁVA ODPADOV A UTYLIZÁCIA	8



Ďakujeme Vám za nákup barového mixéra série FORGAST FG10301, FG10302

Na zabezpečenie bezpečnosti a správneho fungovania zariadenia si pred prvým spustením prečítajte tento návod na obsluhu.

Inštrukcie je potrebné uchovávať na bezpečnom a dostupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od reality, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.

FORGAST

1. BEZPEČNOSŤ

1. Zariadenie treba používať výlučne podľa jeho určenia opísaného v tomto návode.
2. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym používaním a nevhodnou prevádzkou.



NEBEZPEČENSTVO! RIZIKO ÚDERU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Nepokúšajte sa o samostatné opravy zariadenia. Nepodmieňujte elektrické časti zariadenia do vody alebo iných kvapalín. Nikdy nedržte zariadenie pod prúdiacou vodou.

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE POŠKODENÉ ZARIADENIE!

Pravidelne skontrolujte elektrické pripojenia a kábel na prítomnosť poškodení. V prípade poškodenia odpojte zariadenie od napájania. Všetky opravy by mali byť vykonávané výhradne dodávateľom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu alebo zraneniam.

UPOZORNENIE!

Pri nastavovaní zariadenia je potrebné v prípade potreby bezpečne viesť napájací kábel, aby sa predišlo náhodnému ťahaniu, poškodeniu, kontaktu s ohrievacou plochou alebo riziku úrazu pádu.

UPOZORNENIE!

Zariadenie je pripojené k napájaniu, pokiaľ je zástrčka pripojená do zásuvky.

UPOZORNENIE!

VŽDY vypnite zariadenie pred odpojením od zdroja napájania, čistením, údržbou alebo skladovaním.

Zariadenie treba pripojiť len do elektrickej zásuvky s napätím a frekvenciou uvedenou na štítku zariadenia.

3. Nedotýkajte sa zástrčky/elektrických spojení mokrými alebo vlhkými rukami.
4. Zariadenie a zástrčku/elektrické spojenia uchovávajte mimo dosahu vody a iných kvapalín. Ak sa zariadenie dostane do vody, okamžite ho odpojte zo zdroja napájania. Nepoužívajte zariadenie, kým nebude skontrolované certifikovaným technikom. Nedodržiavanie týchto pokynov predstavuje riziko pre život.
5. Pripojte adaptér do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky, aby ste mohli zariadenie okamžite odpojiť v prípade núdzového prípadu.

6. Uistite sa, že kábel nie je v kontakte s ostrými alebo horúcimi predmetmi a držte ho mimo otvoreného ohňa. Nikdy netahajte za napájací kábel, aby ste ho odpojili zo zásuvky. Namiesto toho vždy vytiahnite zástrčku.
7. Nikdy nepremiestňujte zariadenie za kábel.
- Nikdy neotvárajte kryt zariadenia sami.
 - Do krytu zariadenia nevkladajte žiadne predmety.
 - Nikdy nechávajte zariadenie bez dozoru počas prevádzky.
 - Zariadenie by mal obsluhovať školený personál v kuchyni reštaurácie, jedálne alebo bare atď.
8. Zariadenie by nemalo byť obsluhované osobami s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osobami bez potrebných skúseností a znalostí.
9. Zariadenie by nemalo byť používané deťmi v žiadnom prípade.
10. Zariadenie a jeho elektrické pripojenia treba uchovávať mimo dosahu detí.
11. Nikdy nepoužívajte príslušenstvo alebo iné zariadenia, ktoré nie sú dodávané s zariadením alebo odporúčané výrobcom. Inak môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti používateľa a poškodeniu zariadenia. Používajte výhradne originálne diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte zariadenie pomocou externého času alebo diaľkového ovládania.
 - Nepoložte zariadenie na vyhrievacích prvkoch (benzínových, elektrických, uhlíkových atď.).
 - Nezakrývajte zariadenie počas prevádzky.
 - Neumiestňujte žiadne predmety na zariadenie.
 - Nepoužívajte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa, výbušných látok alebo horľavín. Zariadenie vždy obsluhujte na vodorovnej, stabilnej, čistej, odolnej voči vysokým teplotám a suchej ploche.
12. Zariadenie nie je určené na inštaláciu na mieste, kde by mohol byť použitý vodný prúd.
13. Počas používania nechajte aspoň 20 cm voľného miesta okolo zariadenia na zabezpečenie ventilácie.



UPOZORNENIE!

Všetky ventilačné otvory zariadenia by mali byť voľné od prekážok.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

14. Zariadenie je určené na domáce použitie a formu bufetu. Zariadenie je klasifikované ako trieda II.



UPOZORNENIE!

Pri manipulácii s reznými kotúčmi treba byť mimoriadne opatrný.

V prípade potreby použite ochranné rukavice (nie sú súčasťou balenia).



UPOZORNENIE!

NOŽE SÚ OSTRÉ. BUĎTE VEĽMI OPATRNÍ! NEBEZPEČENSTVO TELESNÝCH PORANENÍ! Pri čistení ostrých rezných nožov buďte opatrní.

15. Nepoužívajte zariadenie bez nádoby, aby ste predišli prehriatiu.
16. Vždy používajte mixér s primerane umiestneným viečkom na nádobe.
17. Ak je tlačidlo umiestnené na viečku, nádoba by mala byť naplnená maximálne do 2/3 objemu.

18. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo osobou s podobnými kvalifikáciami, aby sa predišlo nebezpečenstvu.



UPOZORNENIE!

VŽDY držte ruky, dlhé vlasy a oblečenie mimo pohyblivých častí.

Zariadenie by nemalo byť používané na krájanie zmrazených potravín, mäsa, rýb, atď.



NIE JE URČENÝ NA NEUSTÁLE POUŽÍVANIE!

Nepoužívajte zariadenie neustále, aby ste predišli prehriatiu motora.

Doba nepretržitého prevádzkovania by nemala presiahnuť 5 minút. Spustite zariadenie znova až po vychladnutí.

2. ÚČEL

A. Zariadenie je určené na domáce použitie a podobné účely, ako sú:

- personál v kuchyniach, obchodoch, kanceláriách a iných pracovných miestach;
- barov a malých gastronomických zariadeniach;
- v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;

B. Zariadenie je určené na mixovanie ovocia a zeleniny.

C. Zariadenie je určené na drvenie ľadu.

D. Akékoľvek iné použitie zariadenia je považované za nesprávne použitie zariadenia.

E. Používateľ nesie výhradnú zodpovednosť za nesprávne používanie zariadenia.

3. HLAVNÉ ČASTI VÝROBKU

FG10301



FG10301

1. Korek veka
2. Veko džbána
3. Džbán
4. Silikónová podložka džbána
5. Regulácia otáčok
6. Spínač
7. Spínač funkcie Pulz
8. Časovač

FG10302

1. Korek veka
2. Veko džbána
3. Džbán
4. Silikónová podložka džbána
5. Výber funkcie
6. Zapínač funkcie Pulz
7. Zapínač
8. Nastavenie vybranej funkcie

FG10302



4. PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM

- Odstráňte všetky ochranné obaly a obaly.
- Skontrolujte, či je zariadenie v dobrom stave a či je vybavené všetkými príslušenstvami.
V prípade neúplnej alebo poškodenej dodávky okamžite kontaktujte dodávateľa.
V takom prípade nesmiete zariadenie používať.
- Pred použitím vyčistite príslušenstvo a zariadenie (pozri → Čistenie a údržba).
- Uistite sa, že je zariadenie úplne suché.
- Umiestnite zariadenie na rovnú, stabilnú a odolnú voči vysokým teplotám povrch, ktorý je bezpečný pred striekajúcim obsahom.
- Ak má byť zariadenie uložené na budúcnosť, uchovajte obal.
- Uchovajte návod na obsluhu pre budúce použitie.



POZOR!

Vzhľadom na výrobné zvyšky môže zariadenie pri niekoľkých prvých použitíach emitovať ľahkú vôňu. Je to normálne a neznamenaá žiadne chyby alebo nebezpečenstvá.

Uistite sa, že zariadenie je dobre vetrané.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

MODEL FG10301, FG10302		
1	Napájanie	220V ~240V/50Hz
2	Výkon	1600W
3	Objem	2000ml

5. NÁVOD NA OBSLUHU

- Pripojte zariadenie do zásuvky.
- Pevne upevnite kanvicu na podložke zariadenia, aby bola stabilná.
- Nastavte funkcie zariadenia na zvolenú rýchlosť a čas prevádzky.
- Po umiestnení produktov do kanvice ju uzavrite viečkom s uzáverom.
- Na použitie tlačidla je potrebné odstrániť zátku z veka džbána.
- Na dosiahnutie dočasných najvyšších otáčok podržte tlačidlo PULSE
- Zapnite a po skončení práce vypnite zariadenie pomocou vypínača ON/OFF

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA



POZOR!

Pred skladovaním, čistením a údržbou vždy odpojte zariadenie od napájania a nechajte vychladnúť.

- Nepoužívajte prúd vody ani parný čistič na čistenie a neponárajte zariadenie do vody, pretože by mohlo dôjsť k zvlhnutiu častí a elektrickému úderu.
- Ak zariadenie nie je udržiavané v dobrom čistotnom stave, môže to nepriaznivo ovplyvniť životnosť zariadenia a spôsobiť nebezpečenstvo.

**NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

Pri čistení ostrých rezných čepelí buďte opatrní.

Čistenie

- Na vyčistenie kanvice nalejte malé množstvo teplej vody s prípravkom na umývanie riadu, zatvorte veko a zapnite mixér na približne 10 sekúnd.
- Prepláchnite prázdnu kanvicu, obráťte ju a nechajte vyschnúť.
- Ochladený vonkajší povrch čistite handrou alebo houbou mierne navlhčenou jemným roztokom mydla.
- Z hygienických dôvodov je potrebné zariadenie čistiť pred a po použití.
- Vyhnite sa kontaktu vody s elektrickými časťami.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, brúsne hubky alebo čistiace prostriedky obsahujúce chlor. Na čistenie nepoužívajte oceľovú vlnu, kovové náradie alebo žiadne ostré alebo špicaté predmety.

Nepoužívajte benzín alebo rozpúšťadlá!**Údržba**

- Pravidelne skúmajte fungovanie zariadenia, aby ste predišli vážnym nehodám.
- Ak si všimnete, že zariadenie nefunguje správne alebo sa vyskytol problém, prestaňte ho používať, vypnite ho a kontaktujte dodávateľa.
- Všetky údržbárske, montážne a opravné práce musia byť vykonávané špecializovanými a autorizovanými technikmi alebo odporúčané výrobcom.

7. PREPRAVA A SKLADOVANIE

- Pred uložením vždy uistite sa, že zariadenie je odpojené od napájania a úplne vychladlo.
- Zariadenie uchovávajte na chladnom, čistom a suchom mieste.
- Nikdy nekladte ťažké predmety na zariadenie, pretože by to mohlo spôsobiť jeho poškodenie.
- Počas prevádzky nehybte zariadením. Pri presune zariadenia odpojte ho od napájania a držte ho zdola.

8. SPRÁVA ODPADOV A UTYLIZÁCIA

Na konci životného cyklu produktu by sa nemal vyhodit' na mieste, ktoré by predstavovalo nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na neskoršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie treba rozobrať, rozdeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich možno recyklovať a znovu použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý po likvidácii, ak nie je znovu využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad pochádzajúci z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadov.

Demontáž zariadenia musí vykonať kvalifikovaný personál.

Ak je plánovaná neskôr montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou opatrnosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho častí.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a jeho materiál je 100% vhodný na recykláciu a je označený symbolom



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako v súlade s Európskou smernicou o odpadoch elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v príslušnej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť považované za bežný domáci odpad. Je potrebné odovzdať ho do špecializovaného miesta zaoberajúceho sa likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nemožno ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením policových dverí a ďalších prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte situáciu, v ktorej by sa dalo šplhať po zariadení alebo v ňom uväzniť. Zariadenie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadov, odnesením ho na špeciálne miesto zberu; nechajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme na sídle výrobcu.

