




NÁVOD NA POUŽITIE



Chladnička na nápoje

FG07701 / FG07702 / FG07712 / FG07703

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	6
7. POUŽÍVANIE	6
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	8
10.HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA	9



Ďakujeme Vám za zakúpenie barovej chladničky FORGAST.

Aby ste zabezpečili bezpečnosť a správne fungovanie zariadenia, je potrebné pred jeho prvým spustením oboznámiť sa s touto príručkou. Naše produkty sú modifikované a vylepšované, aby zabezpečili ich bezproblémovú prevádzku a bezpečnosť používania.

Návod je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je potrebné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných podmienok záruky uvedených v tejto používateľskej príručke. V žiadnom prípade sa nesmie používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie zariadenia alebo straty majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
2. Nedodržanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným stratám.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované za podmienok uvedených v príručke a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou (pozri kapitolu čistenie). Týka sa to aj všetkých vonkajších elektrických pripojení. V prípade, že dôjde k nesprávnemu kontaktu s vodou, je potrebné zariadenie odpojiť od napájania a nechať ho skontrolovať autorizovaným servisom Forghost. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť elektrický šok a ohrozenie života.
5. Nikdy by ste nemali sami otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory musia zostať voľné, aby zabezpečili správne chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Zástrčku je potrebné uchopiť suchou rukou. Pri odpojení zástrčky je potrebné uchopiť ju, a nikdy nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia jeho poškodenia alebo nesprávneho fungovania je potrebné odpojiť zariadenie z prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis Forghost.
7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je pred ďalšou prevádzkou potrebné objednať jeho kontrolu alebo opravu u autorizovaného servisu Forghost. Nikdy sa nesnažte o opravu samostatne, pretože to môže viesť k ohrozeniu života. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nutné ich bezodkladne vymeniť. Je potrebné chrániť napájací kábel pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Je potrebné zabezpečiť kábel pred náhodným potiahnutím alebo zakopnutím.



POZOR !

Pripojenie alebo úpravy existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy je potrebné zveriť osobe, ktorá pozná obsah pokynov zariadenia, je riadne vyškolená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné priebežne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nesprávnosti v jeho činnosti najprv využiť informácie obsiahnuté v tejto príručke. V prípade nemožnosti spustenia alebo dosiahnutia správnych parametrov práce zariadenia je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis Forgast.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú vedomosti o správnej obsluhu zariadenia, môžu zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť v súlade s informáciami v príručke a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.



POZOR !

V prípade, že zostane zástrčka v elektrickej zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a elektrickej zásuvke. To zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR !

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života,

poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť stratu záruky.

2. URČENIE

Barové chladničky značky Forgast boli navrhnuté s ohľadom na rôzne potreby skladovania nápojov v gastronomických prevádzkach, baroch, reštauráciách a hoteloch. Vďaka svojej kompaktnosti a modernému dizajnu sa tieto chladničky ideálne hodia do barového priestoru, pričom zabezpečujú ľahký prístup k vychladeným produktom.

Hlavné využitie chladničiek Forgast zahŕňa skladovanie alkoholických a nealkoholických nápojov, ako sú pivo, víno, šťavy, sýtené nápoje a koktaily. Vďaka presnému chladiacemu systému sú nápoje udržiavané v optimálnej teplote, čo zabezpečuje ich vynikajúcu chuť a čerstvosť.

Vďaka estetickému vzhľadu a vysokej kvalite spracovania sa chladničky Forgast dokonale hodia do interiéru moderných barov a reštaurácií, zvyšujúc úroveň obsluhy a spokojnosť zákazníkov. Sú spoľahlivým riešením pre každé gastronomické zariadenie, ktoré dbá na kvalitu poskytovaných produktov a komfort svojich hostí.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Barové chladničky značky Forgast sú k dispozícii v jednorazových, dvojdvierových a trojdvierových verziách, čo umožňuje prispôbiť sa rôznym potrebám a priestorom v gastronomických zariadeniach. Dvojdvierová chladnička sa vyskytuje v dvoch variantoch: s krídlovými alebo posuvnými dverami, čo umožňuje flexibilitu v usporiadaní priestoru. Rovnako trojdvierová chladnička je vybavená posuvnými dverami.

Všetky chladničky Forgast sa vyznačujú oceľovým plášťom lakovaným práškovou farbou na čierne, čo zabezpečuje elegantný vzhľad a vysokú odolnosť voči poškodeniu a korózii. Sklenené dvere umožňujú pohodlné prezeranie obsahu chladničky bez nutnosti jej otvárania, čo pomáha šetriť energiu. Regulovateľné police umožňujú jednoduché prispôbenie vnútorného priestoru chladničky na uskladnenie rôznych produktov rôznych veľkostí.

Chladničky majú samo-zatváracie dvere s dvojíťm sklom, s predným sklom tvrdeným, ktoré sú vybavené zámkom na kľúč, čo zabezpečuje bezpečnosť uskladnených produktov. Statické chladenie podporované ventilátorom zaručuje rovnomerné rozdelenie studeného vzduchu vo vnútri komory, udržiavajúc optimálnu teplotu na uskladnenie. Automatické odmrazovanie zabraňuje vzniku námrazy a ľadu, čo uľahčuje udržiavanie chladničky v čistote. Agregát umiestnený pod komorou zvyšuje účinnosť chladenia a uľahčuje servisovanie zariadenia.

Chladničky Forcast ponúkajú rozsah teplôt od 2 do 10 °C, čo je ideálne na uchovávanie vychladených nápojov. Komora s LED osvetlením zabezpečuje vynikajúcu viditeľnosť obsahu chladničky, čo uľahčuje rýchle nájdenie potrebných produktov. Elektronický termostat umožňuje presné nastavenie a kontrolu teploty vo vnútri chladničky. Chladničky majú klimatickú triedu 4, čo znamená, že sú prispôsobené na prácu v podmienkach vysokej teploty okolia, do 30°C. Okrem toho, 4 protišmykové nožičky zabezpečujú stabilitu zariadenia na rôznych povrchoch, čo zvyšuje bezpečnosť používania.

OVLÁDACÍ PANEL

SET

Zobrazenie nastavených teplôt, programovanie teploty



Potvrdenie nastavení / Začatie manuálneho odmrázovania.



Zvyšovanie teploty v režime programovania



Znižovanie teploty v režime programovania



4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07701	FG07702	FG07712	FG07703
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	0,135 kW	0,160 kW	0,160 kW	0,215 kW
Energetická trieda	D	D	D	D
Spotreba energie	468 kWh/rok	420 kWh/rok	493 kWh/rok	442 kWh/rok
Klimatická trieda	IV	IV	IV	IV
Max. teplota okolia	Do +30°C	Do +30°C	Do +30°C	Do +30°C
Prevádzková teplota	+2 do +5°C	+2 do +5°C	+2 do +5°C	+2 do +5°C
Chladiaci prostriedok	R600a	R600a	R600a	R600a
Množstvo chladiaceho prostriedku	40 g	50 g	50 g	80 g
Chladiaci systém	Statický s ventilátorom			
Vonkajšie rozmery	600x500x840 mm	900x500x840 mm	900x500x840 mm	1335x500x840 mm
Hmotnosť	39 kg	54 kg	54 kg	74 kg
Celkový objem	128 l	208 l	208 l	318 l
Typ dverí	Krídlové	Posuvné	Krídlové	Posuvné
Počet dverí	1	2	2	3
Počet políc	3	4	4	6
Max. zaťaženie police	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné s prístrojom zaobchádzať opatrne a vyhnúť sa otrasom. Zabalené zariadenie sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve. Treba ho umiestniť do vetranej miestnosti v atmosfére, ktorá nespôsobuje koróziu. Nesmieme otáčať zariadením v rozpore s označeniami na obale.

6. INŠTALÁCIA

- Miesto inštalácie by malo byť rovné a stabilné.
- Nesmieme skladovať horľavé predmety v blízkosti zariadenia.
- Skontrolujte, či nie sú viditeľné dopravné poškodenia.
- Optimálna teplota okolia by mala byť +25°C. Maximálna teplota okolia by mala byť pod 30°C.
- Relatívna vlhkosť okolia by mala byť menšia ako 55%.
- Skontrolujte, či sú v zariadení všetky príslušenstvá.
- Odstráňte ochrannú fóliu a ostatné zabezpečenia.
- Umístite zariadenie na stabilné miesto, uistite sa, že je zariadenie vyrovnané.

Ak chladnička nestojí stabilne alebo sa kýve, použite podložku pod nábytok.

- Zabezpečte dostatočné vetranie: minimálne 10-centimetrový odstup okolo zariadenia. Nezakrývajte ventilačné otvory. Ak sa v blízkosti nachádza zdroj tepla, zvýšte túto vzdialenosť.
- Po preprave zariadenia je potrebné počkať najmenej 2 hodiny pred pripojením do siete, aby sa stabilizoval chladivový prostriedok.



POZOR !

- **Nepoužívajte iné napájanie, ako je uvedené na typovom štítku.**
- **Nesmiete používať prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba týkajúca sa elektrickej inštalácie musí byť vykonaná autorizovaným servisom Forgast alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Prúdový chránič, poistka a napájacie zásuvky musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**
- **Zásuvka a zástrčka musia byť funkčné a zaručovať správne pripojenie.**

7. POUŽÍVANIE




POZOR !

- Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré sú v rozpore s jeho určením. Zariadenie by mali obsluhovať osoby, ktoré sa oboznámili s touto príručkou.
- Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia, odpojte zariadenie od elektrickej zásuvky.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
- Po preprave zariadenia je potrebné počkať najmenej 2 hodiny pred pripojením do siete.
- Zasuňte zástrčku do uzemneného elektrického zásuvky.

NASTAVENIE TEPLINY V KOMORE:

- Ak kontrolka „SET“ na displeji nie je podsvietená, stlačte a držte tlačidlo „SET“ po dobu 3-4 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí hlásenie „ST“. Potom uvoľnite tlačidlo a stlačte ho znova.
- Stlačte príslušné šípky  na zvýšenie alebo  na zníženie teploty v komore chladničky.
- Potvrdte zadané zmeny stlačením tlačidla na rozmrazovanie. .



ZAPNUTIE/VYPNUTIE SVETLA

Osvetlenie sa zapína stlačením prepínača ON/OFF, ktorý sa nachádza vo vnútri chladničky

UMIESTŇOVANIE NÁPOJOV V CHLADNIČKE

- Pred umiestnením nápojov do zariadenia počkajte, kým teplota vo vnútri dosiahne nastavenú hodnotu. Skontrolujte teplotu na displeji a navyše vložte ruku do chladiacej komory, aby ste skontrolovali skutočnú teplotu vo vnútri zariadenia.
- Vždy najprv ochladte nápoje na vhodnú teplotu ($< 5^{\circ}\text{C}$) pred ich umiestnením do zariadenia.
- Rovnomerne rozmiestnite produkty v komore, pričom zachovajte primeraný priestor medzi nimi, aby ste zabezpečili správnu cirkuláciu vzduchu.
- Nesmieme prekročiť maximálnu nosnosť poličky, určenú v technickej špecifikácii.
- Uistite sa, že dvere sú správne zatvorené a pamätajte, aby ste ich otváranie minimalizovali.

RUČNÉ ODSŤAHOVANIE:

- Zariadenie každých 6 hodín prechádza do režimu automatického odmrazovania, proces odmrazovania signalizuje zobrazenie správy „DEF“ na displeji.
- Aby ste zariadenie odmrazili ručne, stlačte tlačidlo  na 5 sekúnd – začne sa odmrazovanie.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Umývajte zariadenie tak často, ako je to možné.
- Umývajte zariadenie jemným prostriedkom, ktorý nespôsobuje koróziu, a vlhkou utierkou. Zakazuje sa priamo polievať zariadenie vodou. Treba zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení, taká situácia hrozí elektrickým šokom.
- Vytrite chladničku suchým uterákom.
- Tesnenie dverí umývajte výlučne vodou.
- Pravidelne je potrebné overovať stav elektrického kábla, zástrčky a hadice na prívod vody. V prípade zistenia poškodenia alebo nepravidielnosti elektrických spojení je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forghost. Raz ročne je potrebné odovzdať zariadenie servisu Forghost na kontrolu stupňa jeho opotrebovania, správnosti fungovania a na zistenie prípadných porúch.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pred zavolaním servisu skontrolujte pravdepodobné príčiny chybných funkcií. Nasledujúca tabuľka uvádza typické príčiny chybných funkcií zariadenia a spôsoby riešenia problémov.

PROBLÉM	PRAVDEPODOBNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nezačne chladit' po pripojení do elektrickej siete	Spustil sa tepelný poistka	Zavolať servisného technika alebo kvalifikovaného technika
	Kompresor bol poškodený	
	Zástrčka nie je správne pripojená do elektrickej zásuvky	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k elektrickej sieti a zapnuté
	Žiadne napájanie	Skontrolujte, či je v zásuvke napájanie
Nedostatočné chladenie	Zariadenie je vystavené intenzívnemu pôsobeniu slnečných paprskov alebo je umiestnené blízko zdroja tepla.	Presuňte zariadenie na iné miesto, ďalej od priameho slnečného svetla.
	Dvere nie sú zatvorené	Správne zatvorte dvere
	Dvere sa nezatvárajú	Skontrolujte stav dverí a tesnenia na poškodenia
	Príliš veľa tovaru v komore	Vybrať z chladničky časť tovaru
	Nedostatočná ventilácia okolo chladničky	Zabezpečiť okolo chladničky aspoň 10 cm priestoru
Zariadenie pracuje príliš hlasno	Zariadenie má kontakt so stenou alebo inými objektmi	Zabezpečiť okolo chladničky aspoň 10 cm priestoru
	Zariadenie bolo nainštalované na nerovnom a nestabilnom mieste	Umiestniť zariadenie na stabilné a rovné miesto
	Vo vnútri zariadenia sa nachádzajú uvoľnené prvky	Zavolať servisného technika alebo kvalifikovaného technika

10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu sa nesmie vyhadzovať zariadenie na mieste, ktoré by predstavovalo nebezpečenstvo pre životné prostredie. Povoľuje sa dočasné skladovanie nebezpečných odpadov na ich neskoršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Je potrebné demontovať zariadenie, oddeliť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického zloženia, pričom je potrebné pamätať, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý z recyklácie, ak nebude znovu použitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu je potrebné kontaktovať výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Operácie demontáže zariadenia musia vykonávať kvalifikovaní pracovníci.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najvyššou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Balenie a materiál jeho výroby sú na 100% recyklovateľné a sú označené symbolom



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti balenia (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domový odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nenechávajte zariadenie v situácii, kde by sa na ňom dalo šplhať alebo by sa v ňom dalo zamknúť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta; nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcich normách. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platným európskym právnym predpisom a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu alebo na webovej stránke.

