


POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA



Chladiaca vitrína s zaobleným sklom

FG07711 / FG07741

- PREKLAD ORIGINÁLNEJ PRÍRUČKY -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	5
5. DOPRAVA A SKLADOVANIE	6
6. INŠTALÁCIA	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	8
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	9
10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA	10

POZNÁMKA:

Táto príručka bola preložená z originálnej príručky v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.



Ďakujeme Vám za zakúpenie chladničky FORGAST.

Aby sme zabezpečili bezpečnosť a správne fungovanie zariadenia, je potrebné pred jeho prvým spustením oboznámiť sa s touto používateľskou príručkou. Naše produkty sú modifikované a vylepšované, aby sme zabezpečili ich bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť používania.

Príručku je potrebné uchovávať na bezpečnom a prístupnom mieste pre personál. Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nehody alebo poškodení je potrebné postupovať podľa ustanovení Všeobecných podmienok záruky uvedených v tejto používateľskej príručke.

V žiadnom prípade sa nesmie používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie zariadenia alebo stratu majetku, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržanie opísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným stratám.

3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v príručke a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou. To sa týka aj všetkých elektrických pripojení.

V prípade kontaktu s vodou je potrebné zariadenie odpojiť od zdroja napájania a podrobiť ho kontrole autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť elektrický šok a ohrozenie života.

5. Nikdy nie je povolené samostatne otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilačné otvory musia zostať voľné, aby sa zabezpečilo správne chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia sa nesmú umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.

6. Zástrčku napájania je potrebné uchopiť suchou rukou. Pri odpojení zástrčky ju uchopíte, a nikdy nie za napájací kábel. Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávneho fungovania je potrebné zariadenie odpojiť od prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.

7. V prípade prevrhnutia alebo pádu zariadenia je pred ďalšou prevádzkou potrebné zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu Forgast.

Nikdy sa nesnažte o samostatnú opravu, pretože to môže viesť k ohrozeniu života.

Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.

8. V prípade zistenia poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nevyhnutné ich okamžite vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými prvkami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel je potrebné zabezpečiť pred náhodným ťahaním alebo zakopnutím.



POZOR!

Pripojenie alebo úprava existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy by mali byť zverené osobe, ktorá pozná obsah pokynov zariadenia, je primerane vyškolená a má potrebné oprávnenia.

9. Je potrebné pravidelne kontrolovať fungovanie zariadenia a v prípade zistenia nepravostí v jeho činnosti najprv využiť informácie obsiahnuté v tejto príručke. Ak nie je možné zariadenie spustiť alebo dosiahnuť správne parametre prevádzky, je potrebné obrátiť sa na autorizovaný servis Forgastr.
10. Osoby mladšie ako 18 rokov, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby, ktoré nemajú vedomosti o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.
11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke je potrebné zariadenie vypnúť v súlade s informáciami v príručke a vybrať zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

V prípade, že zostane zástrčka v elektrickej zásuvke, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a elektrickej zásuvke. To umožní jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť stratu záruky.

2. URČENIE

Chladiaca vitrína Forgastr so zaobleným sklom bola navrhnutá na vystavovanie a skladovanie potravín v gastronomických prevádzkach, ako sú kaviarne, cukrárne alebo obchody. Vďaka presklenej konštrukcii zo všetkých strán umožňuje plnú viditeľnosť produktov, pričom zabezpečuje ich čerstvosť a správnu teplotu.

Chladiaca vitrína je určená iba na chladenie potravín alebo nápojov. Nemala by sa používať na:

- uchovávanie horľavých chemických materiálov.
- uchovávanie farmaceutických alebo medicínskych produktov.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Chladiace vitríny Forgastr FG07711 a FG07741 sú ideálnym riešením pre reštaurácie, kaviarne, cukrárne a iné gastronomické prevádzky, ktoré chcú atraktívne prezentovať svoje potravinové produkty. Vďaka presklenej konštrukcii a priestrannej komore vitrína umožňuje efektívnu prezentáciu potravín, pričom ich udržiava v optimálnych teplotných podmienkach.

Vitrína ponúka expozičný priestor na troch úrovniach: dno a dve poličky. Vďaka nastaviteľnému priestoru je možné flexibilne prispôbiť vitrínu rôznym produktom, ako sú koláče, sendviče, nápoje alebo šaláty. Posuvné dvere z obslužnej strany zabezpečujú pohodlný prístup k produktom, čo uľahčuje ich výmenu a efektívnu obsluhu zákazníkov.

Je vybavená dynamickým chladicím systémom s núteným obehom vzduchu, čo zabezpečuje rovnomerné rozdelenie chladu v celej komore. Vďaka tomu všetky uskladnené produkty udržiavajú správnu teplotu, čo predlžuje ich čerstvosť a atraktivitu. Elektronický regulátor s displejom teploty umožňuje presnú kontrolu podmienok skladovania, čo robí obsluhu zariadenia mimoriadne jednoduchou.

Energeticky úsporné LED osvetlenie dokonale zvýrazňuje vizuálne predpoklady vystavovaných produktov. LED svetlo nielenže zlepšuje viditeľnosť, ale aj robí produkty atraktívnejšími, čo môže ovplyvniť rozhodovanie zákazníkov pri nákupe. Okrem toho automatický systém odmrazovania zabezpečuje bezproblémovú obsluhu vitríny a nevyžaduje ručné odstraňovanie námrazy.



- 1. Vstup vzduchu
- 2. Posuvné dvere
- 3. LED osvetlenie
- 4. Polica
- 5. Výstup studeného vzduchu

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07741	FG07711
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	0,16 kW	0,16 kW
Spotreba energie	912 kWh/rok	1141 kWh/rok
Klimatická trieda	IV	IV
Max. teplota okolia	Do +32°C	Do +32°C
Rozsah pracovnej teploty	+2 °C do +12 °C	+2 °C do +12 °C
Chladiaci prostriedok	R600a	R600a
Množstvo chladiaceho prostriedku	48 g	50 g
Vonkajšie rozmery	682 x 460 x 675 mm	702 x 568 x 686 mm
Hmotnosť	39 kg	57 kg
Celkový objem	100 l	120 l
Počet políc	2	2
Regulácia výšky políc	áno	áno
Osvetlenie	áno	áno
Automatické odmrazovanie	áno	áno
Farba krytu	čierna	strieborná (nerezová ocel)

5. DOPRAVA A SKLADOVANIE

Po obdržaní zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletné a či nebolo počas prepravy poškodené.

Počas prepravy je potrebné so zariadením zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom.

Zabalené zariadenie sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve. Je potrebné ho umiestniť do vetranej miestnosti v atmosfére, ktorá ne-spôsobuje koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

Obal je potrebné nechať fabricky uzavretý až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nutné striktné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob jeho umiestnenia a skladovania.

6. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania je potrebné odstrániť obal a všetky ochranné materiály zo zariadenia a všetkých príslušenstiev.

Nikdy neodstraňujte zo zariadenia také prvky, ako sú typový štítok a varovné označenia.

- Umiestnite zariadenie na vyrovnané a stabilné miesto s nosnosťou dostatočnou na hmotnosť zariadenia spolu s maximálnym možným obsahom, ktorý je možné doň umiestniť.
 - Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavom podklade.
 - Aby ste predišli poruche chladicího systému, počas inštalácie, skladovania alebo prepravy zariadenia ho neprekĺpajte pod uhlom presahujúcim 45°.
 - Zariadenie neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa, konvekčných pecí, rúry a iných zariadení, ktoré sú zdrojom tepla.
 - Zariadenie by sa nemalo umiestňovať na miestach s vysokým slnečným žiarením. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje výrazné zníženie výkonu a v extrémnych prípadoch môže viesť k poškodeniu zariadenia alebo jeho povrchu. Vysoká vonkajšia teplota spôsobuje vyššiu spotrebu elektrickej energie.
 - Teplota okolia by sa mala pohybovať v rozmedzí od 10 °C do 32 °C.
 - Zariadenie je potrebné nainštalovať na mieste, kde bude zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu nevyhnutná na chladenie prvkov chladničky a elektrickej inštalácie. Je potrebné dodržať minimálne 10 centimetrov odstupu medzi zariadením a stenami, inými zariadeniami alebo prvkami vybavenia.
 - Nikdy nezakrývajte ventilačné otvory nachádzajúce sa na vonkajšej strane zariadenia a v chladničnej komore.
 - Zariadenie nesmieme umiestňovať na miestach, kde relatívna vlhkosť presahuje 70 %. Vysoká vlhkosť ovplyvňuje efektívnosť práce zariadenia.
 - Na zariadení neumiestňujte žiadne predmety ani vybavenie.
 - Zariadenie umiestnite tak, aby bola zástrčka prístupná a aby ju bolo možné rýchlo odpojiť v prípade poruchy.
 - Pred začatím používania je potrebné chladničku umiestniť na miesto jej prevádzky a nechať ju stáť aspoň 2 – 3 hodiny pred pripojením k napájaniu.
 - Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky zo zásuvky sa zariadenie nesmie pripojiť a spustiť pred uplynutím 10 minút.
 - Obvod elektrických zásuviek musí byť chránený poistkou 16A a ochranným zariadením proti prepätiu.
- Zariadenie pripojte iba priamo do elektrickej zásuvky. Na tento účel nepoužívajte predlžovačky ani rozdeľovače.



POZOR!

- **Nepoužívajte iné napájanie, ako je uvedené na typovom štítku.**
- **Nesmiete používať istič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.**
- **Montáž a údržba elektrickej inštalácie musia byť vykonané autorizovaným servisom Forgastr. alebo osobami s potrebnými oprávneniami.**
- **Istič, poistka a napájacia zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.**
- **Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečiť správne pripojenie.**


7. OBSLUHA



POZOR!

- Zariadenie nepoužívajte na účely, ktoré sú v rozpore s jeho určením. Obsluhovať ho môžu len osoby, ktoré sa oboznámili s touto príručkou.
- Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia, je potrebné odpojiť zariadenie od elektrickej zásuvky.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
- Po preprave zariadenia je potrebné počkať minimálne 2-3 hodiny pred pripojením do elektrickej siete.
- Zasuňte zástrčku do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Zariadenie zapnite pomocou vypínača ON/OFF. Zariadenie začne chladenie na nastavenú výrobnú teplotu.
- Všetky produkty je možné umiestniť do zariadenia po dosiahnutí požadovanej teploty a jej ustálení.

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA



- Kontrolka chladenia svieti počas procesu chladenia a zostáva vypnutá, pokiaľ sa teplota chladenia udržiava na stabilnej úrovni.
- Kontrolka chladenia bliká počas oneskorenia zapnutia.
- Kontrolka rozmrazovania svieti počas procesu rozmrazovania a zhasne po ukončení tohto procesu.
- Kontrolka rozmrazovania bliká počas oneskorenia rozmrazovania.

NASTAVENIE TEPLTY CHLADENIA

- Aktuálnu teplotu vo vnútri komory chladenia zariadenia je možné prečítať z digitálneho displeja regulátora teploty.
- Zmenu nastavené teploty je možné vykonávať v rozmedzí od +2 °C do +12 °C.
- Zmeny teplotného rozsahu sa vykonávajú výberom programu. Na jeho zmenu je potrebné stlačiť tlačidlo SET a pomocou tlačidiel  /  (šípka hore, šípka dole) nastaviť požadovaný rozsah teplôt podľa nasledujúcej tabuľky.
- Nastavený teplotný stupeň od 2 do 8 je viditeľný na displeji.
- Blikajúca cifra na displeji znamená skutočný rozsah teplôt, ktorý je možné dosiahnuť v zariadení.

Pri teplote vo vitríne chladničky v rozsahu od 8 °C do 12 °C je na displeji viditeľná cifra 8.

MOŽNÉ ROZSAHY TEPLÔT	
NASTAVIŤ	ROZSAH
2	od 2°C do 6°C
3	od 3°C do 7°C
4	od 4°C do 8°C
5	od 5°C do 9°C
6	od 6°C do 10°C
7	od 7°C do 11°C
8	od 8°C do 12°C

OSVETLENIE

Na zapnutie LED osvetlenia v zariadení je potrebné stlačiť tlačidlo so symbolom žiarovky.

Na displeji sa rozsvieti kontrolka LCD osvetlenia vnútorného priestoru zariadenia.

Opätovné stlačenie tlačidla spôsobí vypnutie osvetlenia.

AUTOMATICKÉ ROZMRAZOVANIE

V priebehu 24 hodín sa zariadenie automaticky rozmrazuje 4-krát.

RUČNÉ ROZMRAZOVANIE

Ak sa chladicí výkon zníži, napríklad po častom otváraní dverí alebo pri vysokej vlhkosti okolia, je potrebné spustiť ručné rozmrazovanie. Na spustenie procesu rozmrazovania je potrebné stlačiť tlačidlo zapnutia osvetlenia (žiarovka) na 6 sekúnd. Po uplynutí tejto doby sa rozsvieti indikátor ručne spúšťaného rozmrazovania (snežienka).

DISPLEJOVANIE TEPLTY NA VÝPARNÍKU

Stlačte tlačidlo so šípkou nahor a držte ho 6 sekúnd. Zobrazí sa teplota na výparníku. Po 10 sekundách sa opäť zobrazí teplota v komore.

ZAMKNUTIE PARAMETROV

Stlačte tlačidlo so šípkou nadol a držte ho 10 sekúnd, aby ste zablokovali parametre, ak je zobrazené „OFF“ (žiadne úpravy nie sú možné), alebo odblokovali parametre, ak je zobrazené „ON“. Zablockovaný parameter je možné zobraziť, ale nie je možné ho upraviť. Nastavenie požadovanej teploty je vždy aktívne (továreň nastavené: „ON“).



POZOR!

Aby sa minimalizovali straty chladenia v zariadení, dvere by mali zostať otvorené čo najkratšie.

Dvere by sa nemali otvárať príliš často, najmä pri vysokej vlhkosti okolia.

- Nesmiete zakrývať vstup a výstup vzduchu, ktoré sú zodpovedné za chladenie produktov vo vnútri zariadenia.
- Uskladnené produkty by mali byť umiestnené s odstupom od seba, aby bola zabezpečená adekvátna cirkulácia vzduchu vo vnútri komory.
- Výšku políc je potrebné prispôbiť výške produktov alebo ich obalov.
- V zariadení sa nesmú umiestňovať horúce ani teplé jedlá a produkty. Umiestňované produkty musia mať izbovú teplotu.
- V prípade výpadku napájania netreba otvárať dvere zariadenia, aby sa predišlo stratám chladného vzduchu z vnútorného priestoru komory.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky netreba spúšťať zariadenie pred uplynutím 10 minút.
- Ak má dôjsť k prestávke v používaní zariadenia, treba ho vypnúť pomocou prepínača ON/OFF a odpojiť od napájania vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA



POZOR!

Zariadenie je potrebné pravidelne čistiť. Pred začatím čistenia je potrebné zariadenie vypnúť pomocou prepínača ON/OFF, odpojiť od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

- Na umývanie zariadenia je potrebné použiť mäkkú handričku s trochou čistiacieho prostriedku. Nie je povolené používať abrazívne a agresívne čistiace prostriedky, ako sú tie, ktoré obsahujú alkohol alebo alkalické zložky, riedidlá, benzíny, ktoré by mohli poškodiť povrch zariadenia.
- Je zakázané priamo polievať zariadenie vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.
- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na umývanie zariadenia.
- Vyberte poličky a umyte ich v teplej vode s použitím jemného čistiacieho prostriedku a mäkkej utierky alebo hubky. Následne dôkladne opláchnite čistou vodou.

- Umyte vitrínu zvnútra aj zvonka pomocou mäkkej utierky navlhčenej teplou vodou s prídavkom jemného čistiaceho prostriedku.
- Pretrite utierkou s čistou vodou.
- Všetky vyčistené povrchy dôkladne osušte pomocou mäkkej utierky.

V prípade dlhšieho zastavenia vitríny je potrebné:

- Vypnite zariadenie pomocou prepínača ON/OFF, odpojte ho od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte zo zariadenia všetky produkty.
- Vyčistite vitrínu zvnútra aj zvonka.
- Dvere je potrebné nechať otvorené, aby vitrína mohla správne vyschnúť.
- Na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky je dôležité, aby povrch kondenzátora bol voľný od prachu, nečistôt a podobných znečistení.
- Odporúča sa čistiť kondenzátor a výparník aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je miestnosť nadmerne zaprášená.
- Nedostatočné pravidelné čistenie kondenzátora môže spôsobiť zníženie účinnosti zariadenia a časom viesť k jeho poškodeniu.
- Kondenzátor a výparník čistiť bežným čistiacim prostriedkom, ktorý je dostupný u predajcov kuchynského vybavenia.
- Štetcom čistiť rebrovanie kondenzátora zhora nadol, a nie z boku na bok.
- Po ukončení čistenia je potrebné narovnať prípadne ohnuté rebrá pomocou hrebeňa na rebrá.
- Čistenie kondenzátora a výparníka je potrebné vykonať po predchádzajúcom odpojení zariadenia od elektrickej siete.
- Pravidelne je potrebné overovať stav elektrického kábla, zásuvky a hadice na prívod vody. V prípade zistenia poškodenia alebo nepravostí elektrických spojení je potrebné kontaktovať autorizovaný servis Forgastr. Raz ročne je potrebné odovzdať zariadenie servisu Forgastr na kontrolu stupňa jeho opotrebovania, správnosti fungovania a na zistenie prípadných porúch.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pred telefonovaním do servisu je potrebné skontrolovať pravdepodobné príčiny vadného fungovania. Nasledujúca tabuľka uvádza typické príčiny vadného fungovania zariadenia a spôsoby riešenia problémov.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedostatok chladenia	Nedostatok chladiva	Skontaktujte sa so servisom
	Poškodený regulátor teploty	Skontaktujte sa so servisom
Znížená chladivá účinnosť	Priame slnečné žiarenie alebo blízkosť zdrojov tepla	Odstráňte zariadenie od zdrojov tepla
	Nesprávna cirkulácia vzduchu okolo zariadenia	Zabezpečte primeraný odstup od stien alebo iných zariadení
	Nedovreté alebo príliš dlho otvorené dvere zariadenia	Zatvorte dvere a skráťte čas ich otvorenia
	Poškodená tesniaca guma dverí	Skontaktujte sa so servisom
	Príliš malé odstupy medzi produktmi na policiach alebo ich nadmerné množstvo	Dbajte na správny odstup medzi produktmi a odstráňte ich nadbytok
	Zaslepený alebo zablokovaný vstup a/alebo výstup vzduchu	Zabezpečte správnu cirkuláciu vzduchu vo vnútri zariadenia
Hlasné zvuky počas prevádzky	Zariadenie nie je vyrovnané.	Umiestnite zariadenie na rovnej a vyrovnanej ploche.
	Zariadenie sa dotýka stien alebo iných predmetov.	Zachovajte primeranú vzdialenosť od stien a iných predmetov.
Kompresor sa nevypína automaticky	Zariadenie je preplnené.	Odstráňte nadbytočné produkty.
	Dvere sú otvorené príliš dlho.	Znížte čas otvorenia dverí.

Nasledujúce javy nie sú prejavom poškodenia:

- Zvuk prúdiacej vody je normálny zvuk spojený s prúdením chladiva.
- Kondenzácia vody na bočných stenách a sklách je normálna pri zvýšenej vlhkosti prostredia.

10. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu sa zariadenie nesmie vyhadzovať na mieste, ktoré by mohlo predstavovať riziko pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov na ich neskoršie odstránenie je povolené. Je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, rozdeľovať komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemického zloženia, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a znovu využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý v dôsledku likvidácie, ak nebude opätovne využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu je potrebné kontaktovať výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najvyššou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



UTLIZÁCIA

Balenie a materiál jeho vyhotovenia sú na 100 % vhodné na recykláciu a sú označené symbolom.



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti balenia (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domový odpad. Je potrebné ho odovzdať do špecializovaného miesta na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nenechávajte zariadenie v situácii, kde by sa naň dalo vyliezť alebo by sa v ňom dalo zamknúť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta; nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

DEKLARÁCIA ZGODNOSTI

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s požiadavkami bezpečnosti stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcimi normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody je na požiadanie používateľa dostupná v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

