


NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE ELEKTRICKÝ STOLNÝ OHRIEVAČ FG03112 / FG03115



Ďakujeme Vám za zakúpenie elektrického ohrievača FORGAST.

Pre zabezpečenie bezpečnosti a správnej prevádzky zariadenia je potrebné pred jeho prvým zapnutím oboznámiť sa s touto používateľskou príručkou. Naše produkty sú modifikované a zdokonaľované s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť používania.

Návod je potrebné uchovávať na bezpečnom a personálu dostupnom mieste.

Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustáleho zvyšovania kvality našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, avšak nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

- Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska kompletnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecných záručných podmienok uvedených v tomto návode na použitie.

V žiadnom prípade nesmiete používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo majetkové škody, za ktoré Výrobca nenesie zodpovednosť.

- Zariadenie musí byť prevádzkované za podmienok uvedených v návode na použitie a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
- Nikdy nesmie byť samostatne otváraný kryt zariadenia.
- V prípade pádu zariadenia je pred ďalšou prevádzkou potrebné zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu Forcast. Nikdy sa nesmú vykonávať pokusy o opravu samostatne, pretože to môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo modifikácie zariadenia.
- Je potrebné priebežne kontrolovať funkčnosť zariadenia a v prípade zistenia nesprávnej činnosti najskôr využiť informácie uvedené v tomto návode. V prípade nemožnosti dosiahnutia správnych prevádzkových parametrov zariadenia sa obráťte na autorizovaný servis Forcast.
- Neplnoleté osoby, osoby s pohybovým alebo mentálnym postihnutím a osoby bez znalostí o správnej obsluhu zariadenia môžu zariadenie obsluhovať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.



UPOZORNENIE!

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik vážnych materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. URČENIE

Elektrické stolné ohrievače FORGAST sú určené na udržiavanie teploty polievky alebo iných jedál. Elektronické ovládanie.

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

FG03112:

Elektrický stolný ohrievač s okrúhlou roll-top krytkou. Vyrobený z vysoko leštenej nehrdzavejúcej ocele. Kryt typu roll-top otvárateľný do 180 stupňov. Súčasťou je nádoba na potraviny s priemerom 37 cm.

FG03115:

Elektrický stolný ohrievač s objemom 9 l. Regulácia teploty od 40 do 100 °C. V prísľušenstve nádoba GN 1/1 s hĺbkou 6,5 cm. Kryt, vodná vaňa, nádoba a kryt vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

MODEL	FG03112	FG03115
kapacita	6 litrov	9 litrov
rozmery	47 cm x 51 cm x 45 cm	57 cm x 37 cm x 32 cm
hmotnosť	6 kg	5 kg
napájanie / výkon	230V	230V

4. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné s prístrojom zaobchádzať opatrne a vyhýbať sa otrasom. Zabalený prístroj sa nesmie skladovať vonku. Je potrebné ho umiestniť do vetranej miestnosti v prostredí, ktoré nespôsobuje koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

5. OBSLUHA



1. Vypínač napájania

Po zapnutí napájania začne elektrický ohrievač pracovať. Stlačte a podržte tlačidlo „ENT“ na zapnutie alebo vypnutie zariadenia.

2. Nastavenie teploty

Pri prvom spustení stlačte „SET“, indikátor teploty začne blikať, potom stlačte ▼ alebo ▲ na nastavenie požadovanej teploty. Potom stlačte „ENT“ na potvrdenie. Vybraná teplota bude automaticky uložená. Nie je potrebné nastavovať znova, keď použijete ohrievač nabudúce.

3. Nastavenie teplotnej tolerancie

Predvolený továrenský rozdiel teplôt je 2 °C.

Na zmenu počas bežného zobrazenia teploty stlačte a podržte tlačidlo „SET“ po dobu 5 sekúnd. Indikátor teploty zobrazí „P0“ (továrnska tolerancia), stlačte ▲ pre nastavenie kódu „P1“ (nová tolerancia), potom stlačte tlačidlo „SET“. Na zadanie novej tolerancie „P1“ stlačte ▼ a ▲ pre nastavenie teplotných parametrov, potom stlačte tlačidlo „ENT“ na potvrdenie. Teplotná tolerancia predstavuje hodnoty, pri ktorých musí zariadenie opätovne fungovať po dosiahnutí nastavenej teploty a zastavení. Výrobné nastavenie tolerancie je v rozsahu teplôt 38–40 stupňov, takže tolerancia je 2 stupne.

4. Záмок nastavení

Ak chcete zablokovat' možnosť zmeny nastavení, po nastavení všetkých parametrov môžete vybrať program „P7“ a nastaviť ho do režimu „ON“. Teplota a ostatné parametre nebudú môcť byť modifikované. Na odblokovanie nastavení je potrebné opätovne vybrať program „P7“ a nastaviť ho do režimu „OFF“.

5. Obnovenie továrenských nastavení

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia zariadenia do továrenského stavu, stlačte a podržte tlačidlo „SET“ po dobu 5 sekúnd, potom stlačte ▲ pre vstup do programu „P8“ a nastavte režim „ON“.

Ak nepoužívate ohrievanie, stlačte a podržte tlačidlo „SET“ po dobu 5 sekúnd, aby ste nastavili program „P0“ do režimu „H“. V takom prípade nie je potrebné obnovovať továrenské nastavenia.



UPOZORNENIE!

Pre správne použitie ohrievača umiestnite elektrický ohrievač na rovný stôl, potom vyberte nerezový zásobník a nalejte približne 1 liter vody do spodnej vane. Vložte nerezovú nádobu do stredu a pred použitím odstráňte prebytočnú vodu. Elektrická ohrievacia misa nie je určená na varenie polievok, ale iba na udržiavanie tepla. Keď ohrievač nie je používaný, odstráňte vodu z vane a zatvorte kryt.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Zvyšky ohrievanej potraviny je potrebné okamžite odstrániť zo všetkých vonkajších povrchov. Po použití je potrebné ohrievač umyť.

Na odstránenie nečistôt alebo stôp potraviny z ohrievača je najvhodnejšie utrieť ho mäkkou, vlhkou handričkou s použitím jemného čistiaceho prostriedku. Zariadenie sa nesmie čistiť vysokotlakovým prúdom. Nepoužívajte tvrdé predmety ani ocelové drôtené hubky.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY – FORGAST

Na konci životnosti výrobku sa nesmie zariadenie vyhazovať na miesta, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie.

Je povolené dočasné skladovanie nebezpečného odpadu za účelom jeho následnej likvidácie. Je potrebné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine použitia zariadenia.

Zariadenie je nevyhnutné odovzdať špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Je potrebné demontovať zariadenie, rozdeľujúce komponenty a umiestňujú ich do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich je možné podrobiť recyklácii a opätovne využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý pri likvidácii, ak nebude opätovne použitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudí.

Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu sa prosím obráťte na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musí byť vykonávaná kvalifikovaným personálom.

Ak je plánovaná opätovná montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčiastok.

Výrobca nezodpovedá za akékoľvek poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % vhodné na recykláciu.

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecia, kusky polystyrénu a pod.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na druhotnú surovinu. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o použití elektrického a elektronického zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v dokumentácii k nemu priloženej označuje, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Zariadenie je potrebné odovzdať do špecializovaného zberného miesta zaoberajúceho sa likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Počas likvidácie zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo použiteľné (nebolo možné ho spustiť), odrezaním napájacieho kábla a odstránením dverí, polic a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nesmie dôjsť k situácii, v ktorej by bolo možné po zariadení šplhať alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta. Nezanedbávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca prehlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnou európskou legislatívou a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu alebo na webovej stránke www.mmgaastro.pl

VŠEOBECNÉ PODMIENKY ZÁRUKY – FORGAST

1. Všeobecné podmienky záruky, ďalej len „VPZ“, určujú pravidlá poskytovania záručného servisu spoločnosťou M&M Gastro so sídlom v Katoviciach (40-780) na ul. Owsiana 58a, IČ DPH: 9542387023, ďalej len „Záruka“, pre fyzické osoby, právnické osoby a organizačné zložky bez právnej subjektivity, ktorým zákon priznáva právnu spôsobilosť, ktoré od Záruku zakúpili Produkty. Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty značky FORGAST, ktoré sú vlastníctvom Záruku, ďalej len „Produkty“.

2. Záruka poskytuje kupujúcemu záruku na obdobie 12 mesiacov od dátumu predaja produktu. Záruka sa vzťahuje výlučne na produkty zakúpené na základe kúpnej zmluvy uzavretej so zárukou. V rámci poskytnutej záruky sa záruka zaväzuje bezplatne odstrániť nahlásené fyzické vady zariadení za podmienok stanovených vo VPZ. Kupujúci stráca nárok zo záruky v prípade, že neoznámil zistenie vady produktu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od zistenia vady.

3. Kupujúci je povinný skontrolovať prevzatý produkt v čase jeho odovzdania za prítomnosti predávajúceho alebo v čase doručenia za prítomnosti doručovateľa (kuriéra). V prípade zistenia poškodenia produktu je kupujúci povinný vyhotoviť protokol o škode a zaslať ho zárukovi do 24 hodín od prevzatia produktu na e-mailovú adresu serwis@mmgaastro.pl spolu s uvedením nasledujúcich údajov: názov kupujúceho, adresa, IČ DPH (ak je relevantné), osoba oznamujúca, kontaktné telefónne číslo. V prípade porušenia vyššie uvedenej povinnosti kupujúci stráca práva vyplývajúce z poskytnutej záruky. Dôsledky uvedené v odseku 2 v tretej vete sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené s kupujúcimi – spotrebiteľmi.

4. V prípade, že nebude vyhotovený protokol o škode spôsobom uvedeným v ods. 2 VPZ, kupujúci stráca práva z titulu záruky v rozsahu vady uvedenej v ods. 2 VPZ. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené s kupujúcimi – spotrebiteľmi.

5. Záruka zodpovedá z titulu záruky iba za vady Produktov, ktoré existovali v Produktoch v čase ich predaja.

6. Záruka sa nevzťahuje na vady Produktov, ktoré vznikli v dôsledku mechanických, tepelných, chemických alebo elektrických vplyvov, najmä Záruka nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania Produktu, nedodržania návodu na obsluhu, poškodení vzniknutých počas prepravy alebo inštalčných poškodení.

7. Kupujúci stráca nárok na záruku poskytnutú Zárukou na jednotlivé Produkty v prípade: úplného opotrebenia Produktu (bežné opotrebovanie) spôsobujúceho nemožnosť jeho opravy, opravy, úpravy alebo akejkoľvek zásahu do Produktu osobami neoprávnenými Zárukou, demontáže Produktu kupujúcim a jeho opätovnej montáže bez vedomia Záruku, zastavenia výroby náhradných dielov pre Produkt, ktoré sú nevyhnutné pre jeho správne fungovanie, používania Produktu spôsobom nezodpovedajúcim návodu na použitie alebo jeho určenému účelu.

8. Záruka sa nevzťahuje na niektoré spotrebné diely, ako sú: tesnenia, tepelné poistky, nože, hadičky, žiarovky, horáky, gumové prvky, vodným kameňom zanesené vykurovacie prvky a pod.

9. Správne oznámenie vady produktu musí obsahovať: názov kupujúceho, adresu, IČ DPH (ak je relevantné), umiestnenie zariadenia, kontaktné telefónne číslo, údaje oznamovateľa (meno a priezvisko), e-mailovú adresu, číslo dokladu o kúpe alebo jeho sken, dátum výskytu poruchy a prípadné fotografie. Oznámenie je možné podať prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Záruku, t. j. www.mmgaastro.pl, alebo e-mailom na adresu serwis@mmgaastro.pl.

10. Po prijatí záručného oznámenia sa Záruka zaväzuje kontaktovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia správneho oznámenia uvedeného v bode 8 VPZ.

11. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie sa Záruka zaväzuje vykonať opravu Produktu do 14 dní od dňa kontaktu servisu Záruku s kupujúcim, uvedeného v ods. 9 VPZ. Lehota uvedená v predchádzajúcej vete sa môže predĺžiť z dôvodov nezávislých od Záruku, kupujúcemu nevzniká žiadny nárok voči Zárukovi z dôvodu predĺženia lehoty opravy.

12. V prípade výskytu vady znemožňujúcej opravu Produktu alebo vady, ktorej náklady na opravu preyšujú hodnotu Produktu, sa Záruka zaväzuje vymeniť Produkt za nový s rovnakými parametrami do 30 dní od ukončenia opravného konania.

13. Výmena produktu Zárukou za nový nepredlžuje záručnú dobu uvedenú v ods. 1 VPZ. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi.

14. Kupujúci je povinný dodať produkt na sídlo Záruku na vlastné náklady spolu s originálnou dokumentáciou a dokladom o kúpe. Uvedené ustanovenie sa vzťahuje na produkty s hmotnosťou do 30 kilogramov. Pri hmotnosti nad 30 kilogramov bude prijaté individuálne rozhodnutie.

15. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť produkt počas jeho prepravy na sídlo Záruku. Záruka nie je povinný odstrániť vady produktu vzniknuté počas jeho prepravy. V situácii uvedenej v predchádzajúcej vete môže Záruka zrušiť práva vyplývajúce zo záruky pre daný produkt.

16. Záruka sa vzťahuje výlučne na odstránenie vady produktu a nemala by byť spájaná s pravidelnými prehliadkami, údržbou, nastaveniami, čistením a podobne.

17. Kupujúci je povinný dodať produkt Zárukovi v čistom stave. V prípade nedodržania vyššie uvedenej povinnosti má Záruka právo účtovať kupujúcemu náklady spojené s čistením zariadenia podľa aktuálnej hodinovej sadzby práce Záruku.

18. Pri opravě vykonávanej v sídle zákazníka musí zákazník zabezpečiť voľný prístup k zariadeniu, ktorý umožní servisnému technikovi efektívne vykonanie práce.

19. Všetky produkty a diely, ktoré vymení Záruka, zostávajú jeho vlastníctvom.

20. V prípade opätovného výskytu vady produktu, ktorá bola predtým trikrát odstránená Zárukou, môže Záruka pri štvrtom výskyte tej istej vady toho istého produktu vymeniť produkt za nový.

21. V prípade porušenia povinností kupujúceho vyplývajúcich z VPZ, najmä týkajúcich sa postupu hlásenia vady a povinnosti spolupráce so Zárukou, zanikajú práva vyplývajúce zo záruky.

22. Záruka nezodpovedá za škody ani za stratu možnosti dosiahnutia zisku kupujúcim, ktoré vznikli v dôsledku výskytu vady na predanom produkte.

23. V prípade ďalšieho predaja produktu zodpovedá predávajúci za záruku a reklamácie.

24. Miestne príslušným súdom na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je súd príslušný pre sídlo Záruku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi.

25. Záruka nevylučuje, neobmedzuje ani nezastavuje práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúce z ustanovení o zodpovednosti za vady predanej veci.

26. Záruka platí iba na území Poľska.