



NÁVOD NA POUŽITIE



Kuchynská váha 15 kg
FG 01921

- PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU -

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z pôvodného anglického návodu pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

Ďakujeme Vám za zakúpenie kuchynskej váhy FORGAST FG01921.

Aby zariadenie správne fungovalo, pred jeho prvým zapnutím si prosím prečítajte tento návod na použitie.



UPOZORNENIE!

ZARIADENIE NEOBSAHUJE BATÉRIE TYPU "AAA", KTORÉ SÚ NA PREVÁDZKU VÁHY POTREBNÉ.

FUNKCIE PRODUKTU

1. Silikónové protišmykové podložky chránia senzory váhy pred poškodením.
2. Vodotesný povrch z nehrdzavejúcej ocele, odolný a ľahko čistiteľný.
3. Vysokokvalitný snímač zaručujúci vysokú presnosť merania.
4. LCD displej s modrým podsvietením.
5. Široký výber meracích jednotiek váhy.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Použité materiály: nehrdzavejúca oceľ, tvrdené sklo, plast HIPS

Maximálne zaťaženie: 15 kg

Rozsah merania: 3 g – 15000 g

Delenie: 1 g

Presnosť: +/- 2 %

Napájanie: 2 x batéria 1,5 V typu AAA

INŠTALÁCIA BATÉRIÍ

Na spodnej strane zariadenia sa nachádza priehradka pre dve batérie 1,5 V typu AAA. Dávajte pozor na správnu orientáciu pólov + a – batérií podľa označenia vo vnútri priehradky.

Komoru je potrebné zavrieť, aby sa zabránilo vypadnutiu batérie.

POPIS TLAČIDIEL



ZAP/VYP - krátkym stlačením zapnete alebo vypnete váhu


JEDNOTKA - krátkym stlačením vyberiete jednotku hmotnosti: g, kg, lb: oz, fl'oz, ml

TARA - krátkym stlačením nastavíte nulovú hodnotu


NÁVOD NA POUŽITIE

1. Pre presnosť merania položte váhu na rovný a pevný povrch tak, aby sa nedotýkala iných predmetov.
2. Po vložení batérií a zapnutí váhy držiacej sa v ruke sa na displeji zobrazí 0, po položení na stôl sa zobrazí hmotnosť samotného zariadenia. V tomto okamihu stlačte tlačidlo TARE, aby ste pred meraním vynulovali váhu.
3. Keďže je zariadenie veľmi citlivé, uistite sa, že sa používa v miestnosti bez prievanu. Priame pôsobenie ventilátora alebo klimatizácie môže spôsobiť nepresné údaje.


4. Zariadenie môže zobrazovať 5 rôznych jednotiek hmotnosti:




5. TARE: Ak chcete odvážiť čistú hmotnosť produktu, stlačte TARE a umiestnite nádobu na váhu. Opätovným stlačením TARE vynulujete hmotnosť nádoby. Teraz umiestnite príslušný produkt do nádoby a na displeji sa zobrazí presná čistá hmotnosť samotného produktu.



6. Ak chcete váhu vypnúť, stlačte tlačidlo ZAP/VYP.



7. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „Err“, znamená to, že váha bola preťažená produktom presahujúcim 15 kg. Odstráňte produkt, aby ste predišli poškodeniu váhy.



8. Ak sa na displeji zobrazí hlásenie „LO“, znamená to, že batérie sú takmer vyčerpané. Batérie je potrebné vymeniť za nové.



9. Zariadenie sa automaticky vypne po 2 minútach nečinnosti.

NAKLADANIE S ODPADOM A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu produktu nesmie byť zariadenie vyhodené na mieste, ktoré by ohrozovalo životné prostredie.

Je potrebné odovzdať zariadenie špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za domový odpad. Musí byť likvidovaný správnym spôsobom, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí. Pre viac informácií o recyklácii tohto produktu sa obráťte na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % vhodné na recykláciu a sú označené symbolom .

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy.

Časti obalu (plastové vrecká, kúsky polystyrénu a pod.) uchovávajte mimo dosahu detí, keďže predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na sekundárne spracovanie. Toto zariadenie je označené ako súladné s Európskou smernicou o použitom elektroodpade a elektronickom odpade. Správnou likvidáciou tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v dokumentácii k nemu znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Je potrebné zariadenie odovzdať do špecializovaného zberného miesta na likvidáciu a recykláciu elektroodpadov a elektronických zariadení. Zariadenie musí byť zlikvidované v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi a odovzdané do špeciálneho zberného miesta. Nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca prehlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnou európskou legislatívou a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Prehlásenie o zhode je na požiadanie používateľa dostupné v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu alebo na webovej stránke www.forgast.com.

Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Poľsko