




NÁVOD NA POUŽITIE



Elektrická grilovacia platňa
FG09102 / FG09103 / FG09104

- PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU -

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. URČENÉ POUŽITIE	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	4
4. TECHNICKÉ ÚDAJE	4
5. PREPRAVA A SKLADOVANIE	4
6. INŠTALÁCIA	5
7. OBSLUHA	5
8. ČISTENIE A ÚDRŽBA	5
9. RIEŠENIE PROBLÉMOV	6
10. NAKLADANIE S ODPADOM A LIKVIDÁCIA	7

POZNÁMKA:

Tento návod bol preložený z pôvodného návodu v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

Ďakujeme vám za zakúpenie elektrickej grilovacej platne FORGAST.

V záujme zaistenia bezpečnosti a správnej prevádzky zariadenia si pred jeho prvým uvedením do prevádzky prečítajte tento návod na použitie.

Návod uchovávajte na bezpečnom a personálu dostupnom mieste. Ako výrobca si vyhradzuje právo meniť parametre a technické riešenia s cieľom neustále zvyšovať kvalitu našich výrobkov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, nemá to však podstatný vplyv na používanie zariadenia.

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dostarcení urzãdzenia nale¿y bez wzglednie zweryfikowaæ jego stan pod wzgledem kompletnoœci oraz ewentualnych uszkodzeñ transportowych.

V prípade zistenia nezhôd alebo poškodení postupujte v súlade s ustanoveniami Všeobecných záručných podmienok uvedenými v tomto návode na obsluhu. Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť poranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo majetkovú škodu, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržanie opísaných prevádzkových a bezpečnostných podmienok môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným škodám.

3. Zariadenie sa musí používať v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, na ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania zariadenia je potrebné chrániť ho pred kontaktom s vodou. Týka sa to aj všetkých elektrických pripojení.

V prípade kontaktu zariadenia s vodou je potrebné zariadenie vyradiť z prevádzky odpojením od zdroja napájania a nechať ho skontrolovať autorizovaným servisom Forghost. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohroziť život.

5. Kryt zariadenia nikdy neotvárajte sami. Všetky vetracie otvory musia zostať voľné, aby zabezpečovali dostatočné chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia nekladajte žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.

6. Napájaciu zástrčku uchopujte suchou rukou. Pri odpájaní zástrčky ju uchopte za zástrčku, nikdy nie za napájací kábel.

Kontrolujte stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia jeho poškodenia alebo nesprávnej funkcie zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na autorizovaný servis Forghost.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia musí jeho kontrolu alebo opravu pred ďalším používaním vykonať autorizovaný servis Forghost.

Nikdy sa nepokúšajte opravovať zariadenie svojpomocne, pretože to môže ohroziť život.

Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, lub modyfikacji urzãdzenia.

8. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, bezpodmienečne ich vymeňte.

Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi.

Kábel zabezpečte pred náhodným potiahnutím alebo zakopnutím.



UPOZORNENIE!

Pripojenie alebo úpravu existujúcej elektrickej inštalácie a opravy zverte osobe, ktorá pozná obsah návodu k zariadeniu, je náležite vyškolená a má potrebné oprávnenia.

9. Prevádzku zariadenia je potrebné priebežne kontrolovať a v prípade zistenia nesprávnej činnosti najskôr využiť informácie uvedené v tomto návode. Ak zariadenie nie je možné spustiť alebo dosiahnuť jeho správne prevádzkové parametre, obráťte sa na autorizovaný servis Forcast.

10. Maloleté osoby, osoby s telesným alebo duševným postihnutím a osoby, ktoré nemajú potrebné znalosti o správnej obsluhu zariadenia, môžu zariadenie obsluhovať iba pod kontrolou a dohľadom osoby zodpovednej za bezpečnosť.

11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v prevádzke zariadenie vypnite podľa pokynov v návode a vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.



UPOZORNENIE!

Ak zostane zástrčka v sieťovej zásuvke, zariadenie zostáva po celý čas pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť ľahký prístup k zástrčke a sieťovej zásuvke. To umožní jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle prerušenie napájania v prípade závažnej poruchy.



UPOZORNENIE!

Nedodržanie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť vážne zranenie, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik značných materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. ÚČEL POUŽITIA

Elektrická grilovacia platňa je určená na smaženie a grilovanie potravín. Zariadenie sa vyznačuje jednoduchou a spoľahlivou konštrukciou, jednoduchou obsluhou, rýchlym ohrevom a úsporou energie. Pri zachovaní maximálnej pracovnej plochy zaberá zariadenie menej miesta než iné zariadenia tohto typu.

Grilovacie platne možno používať vo všetkých gastronomických prevádzkach, na čerpacích staniciach, v obchodoch, prívosoch a vozidlách typu food truck.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Urządzenie składa się z obudowy, stalowej płyty grzewczej gładkiej lub gładko ryflowanej (w zależności od wersji), szuflady ociekowej oraz ovládacích prvkov.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	NÁZOV	NAPÄTIE	VÝKON	ROZMERY OHRIE- VACEJ DOSKY	VONKAJŠIE ROZMERY	OVLÁDANIE
FG09103	Grilovacia platňa Forcast hladká	230V	3 kW	550×350	550×430×230	Jeden regulátor teploty
FG09102	Grilovacia platňa Forcast hladká	230V	4,4 kW	728×400	730×500×230	Dva regulátory teploty
FG09104	Grilovacia platňa Forcast 1/3 ryflowana	230V	4,4 kW	728×400	730×500×230	Dva regulátory teploty

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy sa so zariadením musí zaobchádzať opatrne a treba sa vyhýbať otrasom. Zabalené zariadenie sa nesmie skladovať na voľnom priestranstve. Musí sa umiestniť do vetranej miestnosti s nízkou vlhkosťou, ktorá nespôsobuje koróziu. Zariadenie sa nesmie otáčať v rozpore s označeniami na obale.

6. INŠTALÁCIA

Miesto inštalácie musí byť rovné a stabilné.

V blízkosti zariadenia sa nesmú skladovať horľavé predmety.

Teplota okolia musí byť nižšia ako +45 °C.

Relatívna vlhkosť okolitého prostredia musí byť nižšia ako 80 %.

Je potrebné skontrolovať, či sa v zariadení nachádza všetko príslušenstvo.

Je potrebné skontrolovať, či zariadenie nevykazuje viditeľné poškodenie spôsobené prepravou.

Odstráňte ochrannú fóliu.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte iné napájanie, než je uvedené na typovom štítku.

Nepoužívajte prúdový chránič, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.

Prúdový chránič, poistka a napájacia zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.

Montáž a údržbu elektrickej inštalácie musí vykonávať autorizovaný servis Forcast alebo osoby s potrebnou kvalifikáciou.

Zariadenie musí byť uzemnené prostredníctvom konektora umiestneného na zadnej strane zariadenia alebo prostredníctvom zástrčky.



UPOZORNENIE!

Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zabezpečovať správne pripojenie.

7. OBSLUHA

Na oboch stranách zariadenia sa nachádzajú dva termostaty, ktoré možno používať nezávisle od seba. Ľavý termostat reguluje teplotu ľavej strany ohrievacej platne, pravý termostat reguluje teplotu pravej strany ohrievacej platne (verzia s dvoma ohrievacími zónami).

Zapnutie zariadenia tlačidlom napájania signalizuje rozsvietenie zelenej kontrolky a prívod elektrického napájania do zariadenia a jeho komponentov. Ak chcete spustiť ohrev platne, otočte ovládač termostatu doprava. Spustenie ohrievacieho telesa signalizuje rozsvietenie žltej kontrolky. Po dosiahnutí nastavenej teploty kontrolka zhasne. Spolu s ňou sa vypne výhrevné teleso. Po znížení teploty termostat opäť zapne výhrevné teleso, aby udržiaval konštantnú prevádzkovú teplotu.

V závislosti od druhu pripravovaného pokrmu nastavte teplotu zodpovedajúcu danému výrobku.



UPOZORNENIE!

Vyhňte sa dlhodobej prevádzke zariadenia pri maximálnych dosiahnuteľných teplotách.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením spotrebič vypnite a odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo sieťovej zásuvky.

Po odpojení spotrebiča od napájania ho nechajte vychladnúť. Na čistenie použite vlhkú handričku a malé množstvo špeciálneho čistiaceho prostriedku Forcast určeného na vonkajšie povrchy.

Na vyčistenie platne použite nerezovú drôtenú kefu alebo špachtľu. Nepoužívajte nástroje vyrobené z uhlíkovej ocele.

Na čistenie platne používajte špeciálne chemické prostriedky Forcast určené na grilovacie platne.

Na čistenie ovládacích gombíkov termostátov a ovládacieho panela používajte suchú handričku.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte vodu, aby ste zabránili poškodeniu elektrického systému.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
Po zapnutí tlačidla napájania Zelená kontrolka K1 sa nerozsvieti.	1. Prepálená poistka 2. Pripojenie napájacieho kábla je nesprávne.	1. Vymeňte poistku. 2. Skontrolujte vonkajšie elektrické pripojenia.
Žltá kontrolka nezhasína. Regulácia zvyšovania teploty nefunguje.	Poškodený termostat.	Kontaktujte servis Forcast
Žltá kontrolka nezhasína, ale regulácia teploty funguje správne.	1. Pripojenie kontrolky nie je funkčné. 2. Poškodený termostat	Kontaktujte servis Forcast

10. NAKLADANIE S ODPADOM A LIKVIDÁCIA

Na konci životného cyklu výrobku sa zariadenie nesmie vyhadzovať na miestach, ktoré by predstavovali nebezpečenstvo pre životné prostredie. Dočasné skladovanie nebezpečného odpadu na účely jeho neskoršej likvidácie je prípustné. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné demontovať, roztrieť komponenty a umiestniť ich do skupín podľa ich chemickej povahy, pričom treba pamätať na to, že niektoré z nich možno recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby sa zariadenie nedalo ďalej používať, a to odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý pri likvidácii, ak sa opätovne nevyužije, je potrebné odovzdať na zberné miesto alebo skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že s výrobkom nemožno zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa zabránilo akýmkoľvek negatívnym vplyvom na životné prostredie a ľudí.

Ak chcete získať viac informácií o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na výrobcu, servis alebo miestny orgán zaoberajúci sa likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak sa plánuje neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti sa musia vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby sa nepoškodili jeho súčasti.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy alebo neprijemnosti spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



LIKVIDÁCIA

Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % recyklovateľné a sú označené symbolom .



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) uchováajte mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako vyhovujúce európskej smernici o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnu likvidáciu tohto zariadenia môžete pomôcť predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad. Je potrebné odovzdať ho do špecializovaného zberného miesta, ktoré sa zaoberá likvidáciou a recykláciou elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby sa už nedalo používať (aby ho nebolo možné uviesť do prevádzky), a to odrezaním napájacieho kábla a odstránením dvierok, políc a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nesmie dôjsť k situácii, v ktorej by bolo možné liezť po zariadení alebo sa v ňom zachytiť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi týkajúcimi sa likvidácie odpadu a odovzdať ho na špeciálnom zbernom mieste; zariadenie nenechávajte bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po dosiahnutí tohto súladu výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnými európskymi právnymi predpismi, a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Vyhlásenie o zhode je na požiadanie používateľa k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu alebo na webovej stránke www.mmgaastro.pl

