


NÁVOD NA POUŽITIE



Skrzyniowa zamrażarka z płaską, szklaną pokrywą o
poj.: 209 l, 286 l

FG08400 / FG08500

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. POUŽÍVANIE	4
3. PREPRAVA	5
4. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	5
5. INŠTALÁCIA	6
6. PRIPOJENIE	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE	8
9. MOŽNÉ PORUCHY	8
10. ZOZNAM DIELCOV	9
11. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ODSTRAŇOVANIE	10

POZNÁMKA:

Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.



Ďakujeme vám za nákup skrinovej mrazničky FORCAST.

Pred začatím používania zariadenia si prečítajte obsah tohto návodu na použitie. Mali by ste ju umiestniť na miesto, kde je dostupná pre obsluhujúce osoby.

Tento návod na použitie obsahuje popis inštalácie zariadenia, jeho obsluhy a údržby.

Dodržiavanie a dodržiavanie všetkých uvedených pokynov a informácií týkajúcich sa obsluhy je zárukou správneho a bezchybného fungovania zariadenia a bezpečnosti obsluhujúcich osôb.

Dodržiavajte predpisy o prevencii nehôd a zásady BOZP na mieste inštalácie zariadenia.

Návod na použitie a bezpečnostné opatrenia treba uchovávať v blízkosti zariadenia, aby mali ľudia, ktorí inštalujú zariadenie alebo vykonávajú údržbu, jednoduchý prístup k nemu.

1. BEZPEČNOSŤ

Zariadenie môže predstavovať riziko, ak sa používa nesprávne alebo v rozpore s jeho určením a proti pokynom uvedeným v návode na použitie.

Všetky osoby, ktoré používajú zariadenie, musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia a všetky pokyny uvedené v tomto návode na použitie.

PRAVIDLÁ BEZPEČNOSTI

Zariadenie môže byť používané deťmi, osobami s obmedzenými fyzickými, senzorickými, mentálnymi schopnosťami a s obmedzenými skúsenosťami a/alebo znalosťami, ale len za predpokladu, že sú pod dohľadom osôb zodpovedných za bezpečnosť.

Boli školení a inštruovaní o bezpečnostných podmienkach používania zariadenia a sú si vedomí rizík spojených s jeho obsluhou.

- Počas prevádzky zariadenia ho nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie používajte výhradne v uzavretých priestoroch pri dodržiavaní teplotných a vlhkostných podmienok.
- Je potrebné zabezpečiť balenie a zabrániť deťom prístup k materiálom ako plastové vrecia, polystyrénové časti alebo iné drobné predmety. Existuje riziko udusenía alebo zadusenía!
- Zariadenie je možné používať len vtedy, ak jeho technický stav nevyvoláva žiadne výhrady a umožňuje bezpečnú prevádzku.
- Údržbu a opravy môžu vykonávať iba osoby s potrebnými kvalifikáciami a schopnosťami, pričom používajú originálne náhradné diely a príslušenstvo. Nepokúšajte sa o samostatnú opravu.
- Ak zistíte poruchu, najprv sa pozrite do návodu na použitie. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizovaný servis Forcast a nepokúšajte sa o opravu zariadenia.
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely, ktoré nie sú určené pre konkrétny model zariadenia. Nedodržiavanie týchto pravidiel môže viesť k nebezpečným situáciám pre používateľa, poruche zariadenia alebo strate záruky.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny alebo úpravy zariadenia.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Existuje riziko úrazu elektrickým prúdom!

PRE ZABRÁNENIE NEBEZPEČENSTVU JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ohňom, teplom alebo ostrými časťami vybavenia.
- Zásuvný kábel musí byť vedúci tak, aby nevznikal žiadny nebezpečnosť náhodného zakopnutia alebo prevrátenia zariadenia.
- Napájací kábel nesmie byť zovretý alebo zamotaný, musí byť vždy úplne rozvinutý. Nikdy nekladte zariadenie ani iné vybavenie na napájací kábel.

- Napájecí kabel nesmie byť položený na horľavých materiáloch. Napájecí kabel nesmie byť umiestnený v blízkosti pracovnej plochy a nesmie byť ponorený do tekutín.
- Napájecí kabel pravidelne skontrolujte na prípadné poškodenia. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom. Ak je napájecí kabel poškodený, pre zabránenie nebezpečenstva nechajte jeho výmenu na autorizovanom servise Forcast. Napájecí kabel vždy odpojte zo zásuvky ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
- Nikdy neotvírejte kryt zařízení. Při zásahu do elektrického nebo chladicího obvodu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných tekutin. Nevkládejte žádné části zařízení pod tekoucí vodu. Části zařízení nelze čistit v myčce.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které by mohly poškodit zařízení.
- Nikdy neobsluhujte zařízení s vlhkýma rukama.
- Před čištěním zařízení nebo při jeho nepoužívání vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



POZOR

Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu!

Na zabránenie rizika dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.

- V zariadení neuchovávajte horľavé chemické látky.
- V blízkosti zariadenia neuchovávajte benzín alebo iné horľavé látky. Výpary týchto látok môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nepovoľte mechanické poškodenie chladicího systému a jeho ďalšie používanie.
- V prípade požiaru vyťahnite zástrčku zo zásuvky alebo odpojte napájanie hlavným vypínačom.



POZOR

Nikdy nehasiť oheň vodou, keď je zástrčka pripojená do elektrickej siete.

Existuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

2. POUŽÍVÁNIE

Výrobca zaručuje bezpečné používanie zariadenia pri dodržiavaní určenia a pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Všetky činnosti, ako je montáž, údržba, opravy, môžu byť vykonávané iba autorizovaným servisom Forcast.

Skrzynové mrazničky sú určené iba na skladovanie potravín alebo potravinových výrobkov pri teplote do -25°C.

Nepoužívajte skriňovú mrazničku na:

- uchovávanie horľavých chemických látok.
- uchovávanie farmaceutických alebo medicínskych produktov.



POZOR

Používanie zariadenia na iné účely ako je uvedené je zakázané a považuje sa za nevhodné používanie.

V takom prípade výrobca vylučuje akékoľvek nároky voči sebe za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia nesie zodpovednosť výlučne a len používateľ.

Forcast neustále rozvíja svoje výrobky z technického a funkčného hľadiska. V dôsledku toho môže dodané zariadenie odlišovať sa od toho, čo je opísané v návode. Tieto rozdiely nemajú vplyv na parametre a vlastnosti zariadenia.

Pred vykonaním akýchkoľvek činností súvisiacich s prevádzkou zariadenia, najmä pred jeho spustením, dôkladne si prečítajte tento návod na použitie!

Forgast nezodpovedá za škody a poruchy spôsobené:

- nedodržiavaním informácií o obsluhu, údržbe a čistení zariadenia.
- používaním zariadenia v rozpore s jeho určením.
- užívateľom vykonané technické zmeny v zariadení
- použitia neoriginálnych alebo nezameniteľných náhradných dielov.

3. PREPRAVA

Po obdržaní zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletne a či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. V prípade zistenia poškodenia počas prepravy postupujte podľa ustanovení Všeobecných záručných podmienok uvedených v tejto príručke. Škody je potrebné nahlásiť okamžite po ich zistení.

BALÍK

Nevyhádzajte balenie, pretože môže byť potrebné na skladovanie alebo prepravu. Pred spustením zariadenia je potrebné úplne odstrániť vonkajšiu a vnútornú ochrannú fóliu.

**POZOR**

Pri likvidácii obalového materiálu je potrebné dodržiavať miestne platné právne predpisy. Materiály vhodné na opätovné použitie je potrebné recyklovať.

SKLADOVANIE

Obal je potrebné ponechať zatvorený až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu, spôsob umiestnenia a skladovania zariadenia.

Zabalené zariadenia je potrebné skladovať vždy za nasledujúcich podmienok:

- neuchovávať na voľnom vzduchu,
- uchovávať v suchom priestore, chrániť pred prachom, prílišnou vlhkosťou a teplotou.
- Nepoužívajte agresívne chemické látky,
- Chránené pred priamym slnečným žiarením,
- Vyhnite sa nárazom,

4. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA



PARAMETER	MODEL ZARIADENIA: FG08400	MODEL ZARIADENIA: FG08500
Chladivo a jeho množstvo (g)	R290(85g)	R290 (95g)
Výkon (W)	132	137
Klimatická trieda	C	C
Teplotný rozsah	- 18°C - 23 °C	- 18°C - 23 °C
Ochranná trieda	I	I
Spotreba energie (kWh/24h)	1,6	1,96
Hluk (dB)	49	48
Napájacie napätie (V)	220 - 240	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50	50
Hrubá / čistá kapacita (L)	290/209	394/286
Hmotnosť (kg)	62	72
Rozmery	1030x650x890	1320x650x890

5. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania odstráňte obal a všetky ochranné materiály z prístroja a všetkých príslušenstva.

Nikdy neodstraňujte zariadenie ako napríklad typový štítok a varovné označenia.

- Umiestnite zariadenie na rovné a stabilné miesto s dostatočnou nosnosťou pre hmotnosť zariadenia vrátane maximálneho možného obsahu.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavom povrchu.
- Pri inštalácii, skladovaní alebo preprave zariadenia sa neodkláňajte pod uholom väčším ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.
- Neumiestňujte zariadenie blízko otvoreného ohňa, konvekčných rúr, pekáčov a iných zariadení, ktoré vyžarujú teplo.
- Neumiestňujte zariadenie na miesta s vysokým slnečným žiarením. Vysoká vonkajšia teplota výrazne zníži výkon a v extrémnych prípadoch môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo jeho povrchu. Vysoká vonkajšia teplota zvýši spotrebu elektrickej energie.
- Teplota okolia by mala byť v rozmedzí medzi 10 °C a 32 °C.
- Zariadenie treba nainštalovať na miesto, kde je zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu potrebná na chladenie chladničkových a elektrických komponentov. Medzi zariadením a stenami alebo inými zariadeniami alebo vybavením treba zachovať aspoň 10 centimetrov odstup.
- Nikdy nezakrývajte ventiláčne otvory na vonkajšej strane zariadenia ani v chladiacej komore.
- Nenastavujte zariadenie na miestach, kde relatívna vlhkosť presahuje 70%. Vysoká vlhkosť ovplyvňuje účinnosť práce zariadenia.
- Neumiestvujte žiadne predmety a vybavenie na zařízení.
- Umístěte zařízení tak, aby byl zásuvka přístupná a bylo možné ji rychle odpojit v případě poruchy.

6 PŘIPOJENÍ

- Před zahájením používání je třeba zamrazovač umístit na místo jeho provozu a nechat ho minimálně 2-3 hodiny připojený k napájení.
- Po výpadku napájení nebo vytáhnutí zástrčky ze zásuvky zařízení nepřipojujte a nezapínejte do 10 minut.
- Elektrický okruh zásuvek musí být zabezpečen 16A pojistkou a ochranným proudovým chráničem. Zariadenie pripojte iba priamo do zásuvky. Nepoužívajte predlžovače alebo elektrické rozbočovače na tento účel.

7 OVLÁDANIE

- Pred začatím používania zariadenia ho treba vyčistiť podľa pokynov v časti „Čistenie“.
- Pripojte zástrčku do jednopólového uzemneného zásuvky. Zariadenie sa automaticky spustí po pripojení a začne chladenie na požadovanú teplotu.
- Všetky produkty môžete umiestniť do zariadenia po dosiahnutí požadovanej teploty a jej ustálení.



POZOR

Po spustení zariadenia budú všetky kontrolky blikajúce.

Toto súvisí s automatickou diagnostikou ovládača.

	Nepretržité svietenie: Aktívna funkcia úspory energie. Blikajúce svietenie: zníženie teploty. Rýchle blikajúce svietenie: prístup k nastaveniam 2. úrovne. Žiadny symbol: funkcie nie sú aktívne		Nepretržité blikanie: Aktívny ventilátor
	Nepretržité svietenie: Prevádzka kompresora. Blikajúce svietenie: Oneskorenie štartu kompresora. Žiadny symbol: funkcie nie sú aktívne		Nepretržité blikanie: Odmrazovanie Prerušované blikanie: Aktívne manuálne odmrazovanie Žiadny symbol: neaktívne funkcie
	Nepretržité svietenie: Alarm. Blikajúce svietenie: Potvrdenie alarmu. Žiadny symbol: funkcie nie sú aktívne	AUX	Nepretržité blikanie: Aktívny AUX výstup Prerušované blikanie: Aktívne rýchle zmrazenie Žiadny symbol: neaktívne funkcie
°C	Nepretržité svietenie: Nastavovaná alebo zobrazovaná teplota udávaná v stupňoch Celsia.	°F	Nepretržité svietenie: Nastavovaná alebo zobrazovaná teplota v stupňoch Fahrenheit.

			SET
Šípka hore Stlačenie spôsobuje: • Prechádzanie menu. • Zvýšenie nastavenej hodnoty. Držanie po dobu 5 sekúnd: • Spustenie funkcie manuálneho odmrazovania.	Šípka nadol Stlačenie spôsobuje: • Prechádzanie menu. • Zníženie nastavenej hodnoty. Držanie po dobu 5 sekúnd: • Spustenie funkcie konfigurácie zariadenia (dostupné len pre servis).	Zapnúť / Vypnúť Stlačenie spôsobuje: • Návrat do predchádzajúceho menu. • Potvrdenie nastavenej hodnoty. Držanie po dobu 5 sekúnd: • Spustenie funkcie Standby - vypnutie zariadenia.	Nastaviť Stlačenie spôsobuje: • Zobrazenie chybového kódu. • Kontrola stavu zariadenia. Držanie po dobu 5 sekúnd: • Spustenie funkcie programovania • Potvrdenie nastavenia.

RUČNÉ ROZMRAZOVANIE

Ak sa zníži chladiaca výkon, napríklad po častom otváraní pokrývky alebo pri vysokom okolitom vlhku, je potrebné vykonať ručné rozmrazovanie. Na spustenie procesu rozmrazovania stlačte a podržte tlačidlo so šípkou nahor približne 5 sekúnd. Spustenie procesu je signalizované blikaním kontrolky.



Zariadenie treba vyprázdniť zo skladovaného obsahu, počkať dve hodiny a pomocou špachtle (ktorá je súčasťou príslušenstva) odstrániť ľad a námrazu z vnútornej plochy zariadenia.

Tento proces treba vykonávať veľmi opatrne, aby sa nepoškodila vrstva mrazovej komory.

Vodu vznikajúcu počas rozmrazovania je možné vypustiť do plochého nádobia umiestneného pod jej odvod, továrensky uzavretého zátkou.

Po úplnom vysušení komory ju treba umyť a dezinfikovať špeciálnymi prostriedkami Forcast.



POZOR

Aby sa minimalizovala strata chladu v zariadení, poklop by mal zostať otvorený čo najkratšie. Poklop nesmie byť príliš často otváraný v prípade vysokého okolitého vlhkosti.

- Uchovávané produkty by mali byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od seba, aby sa zabezpečila správna cirkulácia vzduchu vo vnútri komory.
- Do zariadenia sa nesmie umiestňovať horúce ani teplé jedlá a produkty. Jedlá umiestnené vo vnútri musia mať izbovú teplotu alebo by mali byť už zmrazené.
- V prípade výpadku napájania sa nemá otvárať kryt zariadenia, aby sa predišlo stratám chladného vzduchu z vnútra komory.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky sa zariadenie nesmie spúšťať do uplynutia 10 minút.
- Ak má dôjsť k prerušeniu používania zariadenia, treba ho odpojiť od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky siete.

8 ČISTENIE



POZOR

Pred začatím čistenia odpojte zariadenie od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na čistenie zariadenia!
- Chránite zariadenie pred kontaktom s vodou alebo inými tekutinami.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte horúcu vodu!
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je prášok, prostriedky obsahujúce alkohol alebo alkalické zložky, rozpúšťadlá, benzín, ktoré by mohli poškodiť povrchy zariadenia.
- Vytiahnite koše a umyte ich vo teplej vode s použitím jemného čistiaceho prostriedku a mäkkej handričky alebo hubky. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Očistite mrazničku vnútri aj vonku pomocou mäkkej handričky namočenej do teplej vody s prídavkom jemného čistiaceho prostriedku.
- Preotrite čistou vodou.
- Všetky očistené povrchy dôkladne vysušte mäkkou handričkou.
- Na čistenie zariadenia a príslušenstva sa odporúčajú chemické prostriedky značky Forgast.

V prípade dlhšieho výpadku mrazničky postupujte nasledovne:

- Odpojte ju od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte všetky potraviny z vnútra a zvonka zariadenia a očistite ich.
- Odstráňte z nej vodu a plesne.
- Pokrievku nechajte otvorenú, aby sa mraznička mohla správne vysušiť.

9. MOŽNÉ PORUCHY

V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej siete. Na základe záznamov v nasledujúcej tabuľke skontrolujte, či je možné problém vyriešiť pred kontaktom s autorizovaným servisom Forgast.


PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedochádza k chladeniu	• Strata chladiva. • Poškodený regulátor teploty.	• Kontaktujte servis. • Kontaktujte servis.
Znížená chladiaca účinnosť	• Priame slnečné žiarenie alebo blízkosť zdrojov tepla. • Nesprávna cirkulácia vzduchu okolo zariadenia. • Nedokonale uzavretá alebo príliš dlho otvorená pokrievka zariadenia. • Poškodené tesnenie pokrievky. • Príliš malé medzery medzi produktmi v komore alebo príliš veľké množstvo produktov. • Príliš veľa ľadu na stenách komory.	• Presuňte zariadenie od zdrojov tepla. • Zabezpečte dostatočný odstup od stien alebo iných zariadení. • Zatvorte pokrievku, skráťte čas jej otvorenia. • Kontaktujte servis. • Dodržujte správne medzery medzi produktmi, odstráňte ich nadbytok. • Vykonajte proces odmrazovania.
Hlučné zvuky počas prevádzky.	• Zariadenie nie je vyrovnané. • Zariadenie sa dotýka stien iných predmetov.	• Umiestnite zariadenie na rovnom vyrovnanú plochu. • Dodržujte dostatočný odstup od stien a iných predmetov.
Kompresor sa nevypína automaticky.	• Zariadenie je preplnené. • Pokrievka je príliš dlho otvorená.	• Odstráňte nadbytok produktov. • Znížte dobu otvorenia pokrievky.

Ak napriek podniknutým opatreniam nie je možné odstrániť poruchu, obráťte sa na autorizovaný servis Forgast.

Nasledujúce javy nie sú príznakom poškodenia:

1. Zvuk pretekajúcej vody. Tento zvuk je počuteľný pri bežnom používaní a súvisí s prietokom chladiva.
2. Skondenzovanie vody a tvorba ľadu/ľadovca na bočných stenách komory je úplne normálne pri zvýšenej vlhkosti okolia.

10. ZOZNAM DIELCOV





FG08400

NÁZOV	KÓD DIČA
1 Kompresor	FG08400/1
2 Skondenzátor	FG08400/2
3 Ventilátorový motor	FG08400/3
4 Dolné sklo	FG08400/4
5 Horné sklo	FG08400/5
6 Termostat	FG08400/6
7 Kôš	FG08400/7
8 Kolesá	FG08400/8

FG08500

NÁZOV	KÓD DIČA
1 Kompresor	FG08500/1
2 Kondenzátor	FG08500/2
3 Ventilátorový motor	FG08500/3
4 Dolné sklo	FG08500/4
5 Horné sklo	FG08500/5
6 Termostat	FG08400/6
7 Kôš	FG08400/7
8 Kolesá	FG08400/8



11. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO A ODSTRAŇOVANIE

Na konci životného cyklu produktu nevyhadzujte zariadenie na mieste, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na ich neskoršie odstránenie. Je potrebné dodržiavať environmentálne predpisy platné v krajine použitia zariadenia.

Zariadenie je potrebné odovzdať špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné rozobrať a komponenty umiestniť do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý zneškodnením, ak sa nevyužije znovu, treba ho odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Treba ho zneškodniť správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudí.

Ak chcete získať viac informácií o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa zneškodňovaním odpadov.

Demontáž zariadenia musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom.

Ak je plánovaná neskoršia inštalácia zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby sa nezničili jeho súčasti.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a materiál jeho výroby je 100% recyklovateľný a je označený symbolom



Pri odstraňovaní je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalov (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako splňujúce smernicu Európskej únie o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení. Správnym likvidovaním tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Treba ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta pre likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo funkčné (nemožno ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať riziko. Nedovoľte situácie, kedy by bolo možné vyliezť na zariadenie alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie treba likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odnesením ho do špeciálneho zberného miesta; nechajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať riziko pre deti.

DEKLARÁCIA O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušných normách. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platným európskym právnym rámcom a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii vo forme elektronickej alebo tlačenej v sídle výrobcu alebo na webovej stránke