


NÁVOD NA POUŽITIE



Návod na použitie a bezpečnostné opatrenia mrazničky typu truhlapoj.: 227 l, 323 l, 388 l

FG08200 / FG08300 / FG8350

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. POUŽÍVANIE	4
3. PREPRAVA	5
4. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	5
5. INŠTALÁCIA	6
6. PRIPOJENIE	6
7. OBSLUHA	7
8. ČISTENIE	8
9. MOŽNÉ PORUCHY	8
10. ZOZNAM DIELCOV	9
11. SPRÁVA ODPADU A ZNEŠKODNENIE	10

POZNÁMKA:

Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.



Ďakujeme vám za nákup mrazničky typu truhla FORGAST.

Pred začatím používania zariadenia si prečítajte obsah tohto návodu na použitie. Mrazničku treba umiestniť na miesto, ktoré je prístupné pre obsluhujúce osoby.

Tento návod na použitie obsahuje popis inštalácie zariadenia, jeho obsluhy a údržby.

Dodržiavanie a dodržiavanie všetkých pokynov a informácií týkajúcich sa obsluhy je zárukou správneho a bezchybného fungovania zariadenia a bezpečnosti obsluhujúcich osôb.

Dodržiavajte predpisy týkajúce sa prevencie nehôd a zásady BOZP na mieste inštalácie zariadenia.

Inštrukcie na použitie treba uchovávať v blízkosti zariadenia, aby mali inštalatéri a údržbári jednoduchý prístup k nim.

1. BEZPEČNOSŤ

Ak sa zariadenie používa nesprávne alebo v rozpore s jeho určením a proti pokynom uvedeným v návode na použitie, môže predstavovať riziko.

Všetky osoby, ktoré používajú zariadenie, musia dodržiavať bezpečnostné opatrenia a všetky pokyny uvedené v tomto návode na použitie.

POUČENIA O BEZPEČNOSTI

Zariadenie môže byť používané deťmi, osobami so zdravotným postihnutím, senzorickými, mentálnymi a s obmedzenými fyzickými schopnosťami, ako aj s malými skúsenosťami a/alebo znalosťami, ale len za predpokladu, že sú pod dohľadom osôb zodpovedných za bezpečnosť.

Boli školení a poučení o bezpečnostných podmienkach používania zariadenia a sú si vedomí rizík spojených s jeho obsluhou.

- Počas prevádzky zariadenia ho nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Zariadenie sa má používať výhradne v uzavretých priestoroch za dodržania teplotných a vlhkostrných podmienok.
- Je potrebné zabezpečiť obal a zabrániť deťom prístup k materiálom ako plastové vrecia, polystyrénové diely alebo iné drobné predmety. Existuje riziko udusenía alebo zadusenía!
- Zariadenie je možné používať len vtedy, ak jeho technický stav nevyvoláva žiadne výhrady a umožňuje bezpečnú prevádzku.
- Údržbu a opravy môžu vykonávať len osoby s potrebnými kvalifikáciami a schopnosťami, pričom používajú originálne náhradné diely a príslušenstvo. Nepokúšajte sa o samostatnú opravu.
- Ak zistíte poruchu, najprv sa pozrite do návodu. Ak problém pretrváva obráťte sa na autorizovaný servis Forgast a nepokúšajte sa o opravu zariadenia.
- Nepoužívajte príslušenstvo alebo náhradné diely, ktoré nie sú určené pre konkrétny model zariadenia. Nedodržiavanie týchto pravidiel môže viesť k nebezpečným situáciám pre používateľa, poruche zariadenia alebo strate záruky.
- Je zakázané vykonávať akékoľvek zmeny alebo úpravy zariadenia.



POZOR NEBEZPEČENSTVO!

Existuje riziko úrazu elektrickým prúdom!

NA DOSIAHNUTIE BEZPEČNOSTI JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ NASLEDUJÚCE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s ohňom, teplom alebo ostrými časťami vybavenia.
- Napájací kábel musí byť vedený tak, aby nevytváral nebezpečenstvo náhodného zakopnutia alebo prevrátenia zariadenia.
- Napájací kábel nesmie byť zovretý alebo zamotaný, vždy musí byť úplne rozvinutý. Nikdy nekladte zariadenie alebo iné vybavenie na napájací kábel.

- Napájací kábel nesmie byť položený na horľavých materiáloch. Napájací kábel nesmie byť umiestnený v blízkosti pracovnej plochy a nesmie byť ponorený do kvapalín.
- Napájací kábel pravidelne skontrolujte na prípadné poškodenia. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným napájacím káblom. Ak je napájací kábel poškodený, pre zabránenie rizika nebezpečenstva, nechajte jeho výmenu vykonať autorizovaným servisom Forgast. Napájací kábel vždy odpojte zo zásuvky ťahaním za zástrčku, nie za kábel.
- Nikdy neotvárajte kryt zariadenia. Pri zásahu do elektrického alebo chladiaceho systému hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nepodlievajte žiadne časti zariadenia prúdiacou vodou. Časti zariadenia ne-umývajte v umývačke riadu.
- Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť zariadenie.
- Nikdy neobsluhujte zariadenie s vlhkými rukami.
- Pred čistením alebo ak zariadenie nie je používané, vyťahnite zástrčku zo zásuvky.



POZOR

Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu!

Na predchádzanie riziku je potrebné dodržiavať nasledujúce bezpečnostné opatrenia.

- V zariadení sa nesmú skladovať horľavé chemické látky.
- V blízkosti zariadenia sa nesmie skladovať benzín alebo iné látky, ktoré predstavujú požiarne nebezpečenstvo. Výpary týchto typov látok môžu spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Nesmie sa dovoliť mechanické poškodenie chladiaceho systému a jeho ďalšie používanie.
- V prípade vzniku požiaru je potrebné vytrhnúť zástrčku zo zásuvky alebo odpojiť napájanie pomocou hlavného vypínača.



POZOR

Nikdy nehasiť oheň vodou, keď je zástrčka zapojená do elektrickej siete.

Existuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

2. POUŽÍVANIE

Výrobca zaručuje bezpečné používanie zariadenia pri dodržiavaní určenia a pokynov uvedených v tomto návode na použitie.

Všetky činnosti, ako montáž, údržba, opravy, môžu byť vykonávané iba autorizovaným servisom Forgast.

Mrazničky typu truhla sú určené iba na skladovanie potravín alebo potravinových výrobkov pri teplote do -25°C.

Mrazničku typu truhla nesmiete používať na:

- uchovávanie horľavých chemických látok.
- uchovávanie farmaceutických alebo medicínskych výrobkov.



POZOR

Používanie zariadenia na iné účely ako je uvedené je zakázané a považuje sa za nevhodné používanie.

V takom prípade výrobca vylučuje akékoľvek nároky voči sebe za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia.

Za škody spôsobené nesprávnym používaním zariadenia nesie zodpovednosť výlučne a len používateľ.

Forgast neustále rozvíja svoje výrobky z technického a funkčného hľadiska. V dôsledku toho môže zariadenie, ktoré ste obdržali, líšiť sa od toho, ktoré je opísané v návode. Tieto rozdiely nemajú vplyv na parametre a vlastnosti zariadenia.

Pred vykonaním akýchkoľvek činností súvisiacich s používaním zariadenia, najmä pred jeho spustením, dôkladne si prečítajte tento návod na použitie!

Forgast nezodpovedá za škody a poruchy spôsobené:

- nedodržaním informácií o obsluhu, údržbe a čistení zariadenia.
- používaním zariadenia v rozpore s jeho určením.
- užívateľom vykonávať technické zmeny v zariadení
- používať neoriginálne alebo nevhodné náhradné diely.

3. PREPRAVA

Po prijatí zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať, či je kompletné a či nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Ak sa zistia poškodenia počas prepravy, postupujte podľa všeobecných podmienok záruky uvedených v tomto návode. Škody je potrebné nahlásiť okamžite po ich zistení.

BALÍKOVANIE

Nevyhazujte obal, pretože môže byť potrebný na skladovanie alebo prepravu. Pred spustením zariadenia je potrebné úplne odstrániť vonkajšiu a vnútornú ochrannú fóliu.



POZOR

Pri likvidácii obalového materiálu je potrebné dodržiavať miestne platné právne predpisy. Materiály vhodné na opätovné použitie je potrebné recyklovať.

SKLADOVANIE

Obal je potrebné ponechať továrensky uzavretý až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné dodržiavať označenia na obale, ktoré určujú polohu zariadenia, spôsob umiestnenia a skladovania.

Zabalené zariadenia je potrebné skladovať vždy za nasledujúcich podmienok:

- neuchovávať na voľnom vzduchu,
- uchovávať v suchom priestore, chrániť pred prachom, prílišnou vlhkosťou a teplotou.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie,
- chráňte pred priamym slnečným žiarením,
- vyhýbajte sa otrasom,

4. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA



PARAMETER	MODEL ZARIADENIA: FG08200	MODEL ZARIADENIA: FG08300	MODEL ZARIADENIA: FG08350
Chladivo a jeho množstvo (g)	R600a (55g)	R600a (70g)	R600a (80g)
Výkon (W)	40	45	50
Klimatická trieda	T	T	T
Teplotný rozsah	5 °C - 18°C - 23 °C	5 °C - 18°C - 23 °C	5 °C - 18°C - 23 °C
Ochranná trieda	I	I	I
Spotreba energie (kWh/24h)	0,51	0,59	0,64
Hlučnosť (dB)	38	38	38
Napájacie napätie (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frekvencia (Hz)	50	50	50
Hrubá / čistá kapacita (L)	236/227	330/323	402/388
Hmotnosť (kg)	43	50	59
Rozmery	984x700x895	1284x700x895	1504x700x895

5. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania odstráňte obal a všetky ochranné materiály z prístroja a všetkých príslušenstva.

Nikdy neodstraňujte zariadenie žiadne značky a varovné nápisy.

- Umiestnite zariadenie na rovnom a stabilnom mieste s dostatočnou nosnosťou pre hmotnosť zariadenia vrátane maximálneho možného dosiahnutia obsahu.
- Nikdy neumiestňujte zariadenie na horľavý povrch.
- Pri inštalácii, skladovaní alebo preprave zariadenia sa neodkláňajte pod uholom väčším ako 45°, aby ste predišli poškodeniu chladiaceho systému.
- Neumiestňujte zariadenie blízko otvoreného ohňa, konvekčných rúr, pekáčov a iných zariadení, ktoré vyžarujú teplo.
- Nemiestte zariadenie na miesta s vysokým slnečným žiarením. Vysoká vonkajšia teplota výrazne zníži výkon a v extrémnych prípadoch môže spôsobiť poškodenie zariadenia alebo jeho povrchu. Vysoká vonkajšia teplota zvýši spotrebu elektrickej energie.
- Teplota okolia by mala byť v rozmedzí od 10 °C do 32 °C.
- Zariadenie treba nainštalovať na miesto, kde bude zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu potrebná na chladenie elementov chladiaceho a elektrického systému. Medzi zariadením a stenami, inými zariadeniami alebo vybavením treba zachovať aspoň 10 centimetrov odstuhu.
- Nikdy nezakrývajte ventilácie nachádzajúce sa na vonkajšej strane zariadenia ani v chladiacej komore.
- Nenastavujte zariadenie na miestach, kde relatívna vlhkosť presahuje 70%. Vysoká vlhkosť ovplyvňuje účinnosť zariadenia.
- Na zariadenie nekladte žiadne predmety a vybavenie.
- Zariadenie umiestnite tak, aby bol k dispozícii zástrčka a v prípade poruchy ju možno rýchlo odpojiť.

6 PRIPOJENIE

- Pred začatím používania mrazničky ju umiestnite na miesto prevádzky a nechajte ju aspoň 2 - 3 hodiny pred pripojením k napájaniu.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky zo zásuvky nespájajte a nezapínajte zariadenie do uplynutia 10 minút.
- Elektrický obvod zásuviek musí byť zabezpečený 16A poistkou a ochranným zariadením s prúdovým chráničom. Zariadenie pripojte iba priamo do zásuvky. Na tento účel nepoužívajte predlžovače a elektrické rozbočovače.

7 OVLÁDANIE

- Pred začatím používania zariadenia ho treba vyčistiť podľa pokynov uvedených v časti „Čistenie“.
- Zasunúť zástrčku do jednopólového uzemneného zásuvky. Zariadenie sa automaticky spustí po pripojení a začne proces chladenia na požadovanú teplotu.
- Všetky produkty možno umiestniť do zariadenia až po dosiahnutí požadovanej teploty a jej ustálenie.



POZOR


Aby sa minimalizovala strata chladu v zariadení, veko by malo byť otvorené čo najkratšie.

V prípade vysokého okolitého vlhka sa neprekračujte otváranie veka príliš často.

- Uložené produkty by mali byť umiestnené v dostatočnej vzdialenosti od seba, aby sa zabezpečila správna cirkulácia vzduchu vo vnútri komory.
- Do zariadenia sa nesmie umiestňovať horúce ani teplé jedlá a produkty. Veci umiestnené vo vnútri musia mať izbovú teplotu alebo by mali byť už zmrazené.
- V prípade výpadku napájania sa neotvárajte veko zariadenia, aby ste predišli stratám chladného vzduchu z vnútra komory.
- Po výpadku napájania alebo vytiahnutí zástrčky nezapínajte zariadenie do uplynutia 10 minút.
- Ak plánujete prestávku v používaní zariadenia, odpojte ho od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

OPIS PANELU

1. Regulátor mrazu slúži na nastavenie správnych parametrov prevádzky zariadenia. Číselné označenia znamenajú rozsah mrazu (popis nižšie), označenie „S“ slúži na nastavenie maximálnej teploty -23°C a súčasne rýchle zníženie teploty komory.
2. Svetelná kontrolka rýchleho/hlbokého mrazu sa zapne po nastavení regulátora teploty na pozíciu „S“.
3. Svetelná kontrolka alarmu sa zapne, ak teplota komory výrazne odchýlka od nastavenej teploty pomocou regulátora teploty. Môže to byť spôsobené príliš veľkým množstvom ľadu na stenách komory a súčasným poklesom výkonu. Výpadkom napájania počas prevádzky mrazničky alebo poruchou chladenia systému.
4. Indikátor napájania sa zapne po pripojení zariadenia do zásuvky 230V.



MOŽNÉ TEPLÝ ROZSAH:

- Poloha 1 umožňuje nastavenie teploty približne -15 -18 °C
 - Poloha 2 umožňuje nastavenie teploty približne -19 -21 °C
 - Poloha 3 umožňuje nastavenie teploty približne -21 -22 °C
 - Pozícia 4 umožňuje nastavenie teploty približne -22 -23 °C
 - Pozícia 5 umožňuje nastavenie teploty približne -23 -24 °C
 - Pozícia S umožňuje nastavenie teploty približne -25 °C (rýchle chladenie)
- Skutočné teploty sa môžu líšiť v závislosti od vonkajšej teploty, stupňa naplnenia zariadenia a množstva ľadu/škvŕn na stenách komory.

OSVETLENIE

Osvetlenie vnútra mrazničky sa automaticky zapne po zdvihnutí veka.

RUČNÉ ROZMRAZOVANIE

Ak sa zníži chladiaca schopnosť, napríklad po častom otváraní veka alebo pri vysokom okolitom vlhku, je potrebné vykonať ručné rozmrazovanie. Na spustenie procesu rozmrazovania je potrebné vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Zariadenie treba vyprázdniť zo svojho obsahu, počkať dve hodiny a pomocou špachtle (ktorá je súčasťou príslušenstva) odstrániť ľad a námrazu z vnútornej plochy zariadenia.

Tento proces je potrebné vykonávať veľmi opatrne, aby sa nepoškodila vrstva mrazovej komory.

Vodu vznikajúcu počas odmravovania je možné vypustiť do plochej nádoby umiestnenej pod továrenským uzáverom korkom.

Po úplnom vysušení komory ju treba umyť a dezinfikovať špeciálnymi prostriedkami Forgast.

8 ČISTENIE



POZOR

Pred začatím čistenia je potrebné odpojiť zariadenie od napájania a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

- Nikdy nepoužívajte vodu pod tlakom na čistenie zariadenia!
- Chránajte zariadenie pred kontaktom s vodou alebo inými tekutinami.
- Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte horúcu vodu!
- Nikdy nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, ako je prášok, prostriedky obsahujúce alkohol alebo alkalické zložky, rozpúšťadlá, benzín, ktoré by mohli poškodiť povrchy zariadenia.
- Vytiahnite koše a umyte ich v teplej vode s použitím jemného čistiaceho prostriedku a mäkkej handry alebo špongie. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Očistite mrazničku zvnútra aj zvonka pomocou mäkkej handričky namočenej do teplej vody s prídavkom jemného čistiaceho prostriedku.
- Preotrite čistou vodou.
- Všetky očistené povrchy dôkladne vysušte mäkkou handričkou.
- Na čistenie zariadenia a príslušenstva sa odporúčajú chemické prostriedky značky Forgast.

V prípade dlhšej prestávky mrazničky postupujte nasledovne:

- Odpojte ju od napájania a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vyberte všetky potraviny z mrazničky a očistite ju zvnútra aj zvonka.
- Odstráňte z nej vodu a plesne.
- Krytu nechajte otvorený, aby mraznička mohla správne vyschnúť.

9. MOŽNÉ PORUCHY

V prípade poruchy odpojte zariadenie od elektrickej siete. Na základe záznamov v nasledujúcej tabuľke skontrolujte, či je možné problém vyriešiť pred kontaktom s autorizovaným servisom Forgast.


PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Nedochádza k chladeniu	<ul style="list-style-type: none">• Strata chladiva.• Poškodený regulátor teploty.	<ul style="list-style-type: none">• Obráťte sa na servis.• Obráťte sa na servis.
Znížený chladiaci výkon.	<ul style="list-style-type: none">• Priame slnečné žiarenie alebo blízkosť zdrojov tepla.• Nesprávna cirkulácia vzduchu okolo zariadenia.• Nedokonale uzavretý alebo príliš dlho otvorený veko zariadenia.• Poškodené tesnenie veka.• Príliš malé medzery medzi produktmi v komore alebo príliš veľa produktov.• Príliš veľa ľadu na stenách komory.	<ul style="list-style-type: none">• Odstráňte zariadenie od zdrojov tepla.• Zabezpečte dostatočný odstup od stien alebo iných zariadení.• Zatvorte veko, skráťte čas jeho otvorenia.• Obráťte sa na servis.• Dodržujte správne medzery medzi produktmi, odstráňte ich nadbytok.• Vykonaajte proces odmrazovania.
Hlučné zvuky počas prevádzky.	<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie nie je vyrovnané.• Zariadenie sa dotýka stien iných predmetov.	<ul style="list-style-type: none">• Nastavte zariadenie na rovnom a vyváženom povrchu.• Dodržujte primeraný odstup od stien a iných predmetov.
Kompresor sa nevypína automaticky.	<ul style="list-style-type: none">• Zariadenie je preplnené.• Veko je príliš dlho otvorené.	<ul style="list-style-type: none">• Odstráňte nadbytočné potraviny.• Znížte dobu otvorenia veka.

Ak napriek podniknutým opatreniam nie je možné odstrániť poruchu, obráťte sa na autorizovaný servis Forgast.




Nasledujúce javy nie sú príznakom poškodenia:

1. Zvuk pretekajúcej vody. Tento zvuk je počuteľný pri normálnom používaní a súvisí s pretekajúcim chladivom.
2. Kondenzácia vody a tvorba ľadu/škvŕn na bočných stenách priestoru je úplne normálna pri zvýšenej vlhkosti okolia.

10. ZOZNAM DIELCOV



	NÁZOV	ČÍSLO DIČA
1	Záves	FG08200/1
2	Kompresor	FG08200/2
3	Termostat	FG08200/3
4	Teplomer	FG08200/4
5	Kôš	FG08200/5
6	Kolesá	FG08200/6
7	Držadlo	FG08200/7



11. SPRÁVA ODPADU A ZNEŠKODNENIE

Na konci životného cyklu výrobku nevyhadzujte zariadenie na mieste, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na ich neskoršie odstránenie. Dodržiavajte predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Zariadenie je potrebné rozobrať a komponenty rozdeliť do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom treba pamätať, že niektoré z nich je možné recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálne odpady. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý zneškodnením, ak sa nevyužije znovu, treba odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že ho nemožno považovať za odpad z domácnosti. Treba ho zneškodniť správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a ľudí.

Ak chcete získať viac informácií o recyklácii tohto výrobku, obráťte sa na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa zneškodňovaním odpadov.

Demontážne práce na zariadení musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak je plánovaná neskoršia inštalácia zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s maximálnou opatrnosťou, aby sa nezničili jeho elementy.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a materiál jeho výroby je 100% recyklovateľný a je označený symbolom



Pri odstraňovaní je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalov (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo. Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako splňujúce Smernicu Európskej únie o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení. Správnym spôsobom likvidácie tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť považované za bežný domový odpad. Treba ho odovzdať do špecializovaného zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, kde sa zaoberajú ich likvidáciou a recykláciou. Pri likvidácii zariadenia treba zabezpečiť, aby nebolo funkčné (nemožno ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať riziko. Nedovoľte situácie, kedy by bolo možné vyliezť na zariadenie alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie treba likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odnesením ho do špeciálneho zberného miesta; nechajte zariadenie nesupervidované, pretože môže predstavovať riziko pre deti.

DEKLARÁCIA O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušných normách. Výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platným európskym právnym rámcom a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii vo forme elektronickej alebo tlačenej v sídle výrobcu alebo na webovej stránke