FORGAST

NÁVOD NA POUŽÍVANIE



Špirálový mixér

FG10423 / FG10424 / FG10425

- PREKLAD PÔVODNÉHO NÁVODU NA POUŽÍVANIE -

1. BEZPEČNOSŤ 3

2. URČENIE 4

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA 4

4. TECHNICKÉ ÚDAJE 5

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE 5

6. INŠTALÁCIA 6

7. OBSLUHA 7

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA 8

9. RIADENIE ODPADOV A LIKVIDÁCIA 9

10. VŠEOBECNÉ ZÁRUKOVÉ PODMIENKY - FORGAST 10

POZNÁMKA:
Táto inštrukcia bola preložená z pôvodného anglického návodu s využitím umelej inteligencie a strojového prekladu.

Ďakujeme Vám za zakúpenie špirálového mixéra FORGAST.
Na zabezpečenie bezpečnosti a správnej prevádzky zariadenia sa pred jeho prvým spustením oboznámte s týmto návodom na použitie. Naše produkty sú priebežne modifikované a zdokonaľované s cieľom zabezpečiť ich bezporuchovú prevádzku a bezpečnosť používania.
Návod je potrebné uchovávať na bezpečnom a zamestnancom prístupnom mieste. Ako výrobca si vyhradzujeme právo na zmeny v parametroch a technických riešeniach s cieľom neustáleho zvyšovania kvality našich výrobkov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, avšak nemajú podstatný vplyv na používanie zariadenia .

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné bezpodmienečne overiť jeho stav z hľadiska úplnosti a prípadných prepravných poškodení. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo poškodení je potrebné postupovať v súlade s ustanoveniami Všeobecných záručných podmienok uvedených v tomto návode na obsluhu. V žiadnom prípade nie je dovolené používať zariadenie poškodené počas prepravy. Môže to spôsobiť poranenie osôb, poškodenie zariadenia alebo majetkovú škodu, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.

2. Nedodržanie opísaných prevádzkových a bezpečnostných podmienok môže viesť k vážnym zraneniam alebo iným škodám.

3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode na použitie a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.

4. Počas používania zariadenia je potrebné zabezpečiť jeho ochranu pred kontaktom s vodou (pozri kapitolu Čistenie). Toto sa vzťahuje aj na všetky vonkajšie elektrické pripojenia. V prípade nesprávneho kontaktu zariadenia s vodou je potrebné ho okamžite vypnúť, odpojiť od zdroja napájania a podrobiť kontrole autorizovanému servisu Forgast. Nedodržanie tohto postupu môže spôsobiť elektrický zásah a ohroziť život.

5. Nikdy nie je dovolené samostatne otvárať kryt zariadenia.
Všetky ventilačné otvory musia zostať priechodné, aby zabezpečili primerané chladenie zariadenia.
Do otvorov zariadenia nesmú byť umiestňované žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardnej alebo voliteľnej výbavy.

6. Napájaciu zástrčku je potrebné chytať suchou rukou. Pri odpojovaní zástrčku držte vždy za ňu, nikdy nie za napájací kábel.
Je potrebné kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávnej funkcie je potrebné zariadenie vyňať z prevádzky a kontaktovať autorizovaný servis Forgast.

7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je nevyhnutné pred ďalším používaním zveriť jeho kontrolu alebo opravu autorizovanému servisu.
Forgast. Nikdy nevykonávajte pokusy o vlastnú opravu, pretože to môže viesť k ohrozeniu života.
Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné úpravy alebo modifikácie zariadenia.

8. Pri zistení poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky je nutné ich bezpodmienečne vymeniť.
Napájací kábel chráňte pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi.
Je potrebné zabezpečiť kábel proti náhodnému potiahnutiu alebo zakopnutiu.

UPOZORNENIE!
Pripojenie alebo úpravu existujúcej elektrickej inštalácie či opravy musí vykonať osoba oboznámená s obsahom návodu na obsluhu zariadenia, riadne vyškolená a s príslušnými oprávneniami.

9. Je potrebné priebežne kontrolovať funkčnosť zariadenia a v prípade zistenia nepravidelností v prevádzke najskôr využiť informácie uvedené v tomto návode. V prípade nemožnosti spustenia alebo dosiahnutia požadovaných prevádzkových parametrov zariadenia sa treba obrátiť na autorizovaný servis Forgast.

10. Osoby mladšie ako dospelé, osoby s pohybovým alebo mentálnym postihnutím a osoby bez potrebných znalostí o správnej obsluhe zariadenia môžu toto zariadenie používať iba pod dohľadom a kontrolou osoby zodpovednej za bezpečnosť.

11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšieho prestoju je potrebné zariadenie vypnúť v súlade s pokynmi uvedenými v návode na použitie a vybrať zástrčku zo sieťovej zásuvky.

UPOZORNENIE!
Ak je zástrčka ponechaná v zásuvke, zariadenie je neustále pod napätím.
Je potrebné zabezpečiť ľahký prístup k zástrčke a sieťovej zásuvke. To zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle vypnutie napájania v prípade závažnej poruchy.

UPOZORNENIE!
Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vznik závažných materiálnych škôd, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť.
Nedodržanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. URČENIE

Špirálové mixéry značky FORGAST sú profesionálne zariadenia určené na spracovanie ťažkých druhov cesta, ako napríklad cesto na pizzu, pirohy alebo chlieb. Svojou spoľahlivosťou, výkonnosťou a konzistentnosťou sa osvedčia všade tam, kde je potrebná opakovateľnosť procesu prípravy cesta. Ideálne pre intenzívne používanie v profesionálnych kuchyniach, zabezpečujú rovnomerné miešanie zložiek, skracujú čas prípravy a zlepšujú kvalitu pekárenských výrobkov.

Zariadenie je prispôsobené na intenzívnu prevádzku v podmienkach profesionálnej kuchyne. Obsluha je možná výhradne oprávneným personálom.

Používanie na iné účely je zakázané – z dôvodov bezpečnosti používateľa aj na zachovanie správnej funkcie mixéra.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Špirálové mixéry FORGAST FG10423, FG10424 a FG10425 majú bielo lakované kryty. Miska, špirála a ochranný kryt sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele. V modeli FG10423 je misa pevne pripevnená a nemožno ju odobrať, zatiaľ čo v modeloch FG10424 a FG10425 je misa vymeniteľná a hlava sa dá zdvihnúť, čo uľahčuje plnenie a vyprázdňovanie cesta. V spodnej časti všetkých zariadení sú kolieska, ktoré uľahčujú premiestňovanie. V pracovnej oblasti spirály sa nachádza deliaca tyč na cesto, ktorá zlepšuje vedenie cesta počas miešania. Mixéry sú napájané napätím 230 V, pracujú s jednou rýchlosťou otáčok a modely FG10424 a FG10425 sú navyše vybavené časovačom umožňujúcim nastavenie doby prevádzky. Kapacita zariadení je 10, 22 a 33 l.

OVLÁDACÍ PANEL	
1. Tlačidlo **STOP**	Stlačením sa zastaví cyklus miešania.
2. TlačidloŠTART	Stlačenie spustí miešací cyklus.
3. Gombík časovača (vybrané modely)	Časovač slúži na nastavenie doby trvania cyklu v minútach. Nastavenie šípky na symbol ruky spôsobí nepretržitú prevádzku bez použitia časovača.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG10423	FG10424	FG10425
Počet otáčok za minútu	1	1	1
Rýchlosť misy	10 obr./min.	10 obr./min.	10 obr./min.
Rýchlosť špirály	88 obr./min.	97 obr./min.	97 obr./min.
Rozmery	300×550×620 mm	400×700×700 mm	450×740×750 mm
Čistá hmotnosť	41 kg	79 kg	87 kg
Hrubá hmotnosť	47 kg	89 kg	98 kg
Napájanie	230 V	230 V	230 V
Výkon	0,37 kW	0,75 kW	1,1 kW
Prúd	3 A	4,9 A	7,3 A
Objem misy	10 l	22 l	33 l
Max. hmotnosť cesta	8 kg	17 kg	25 kg
Doba miesenia cesta	≈14 min.	≈12 min.	≈12 min.
Časovač	Nie	Áno – do 30 min	Áno – do 30 min

5. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Zariadenie možno prepravovať nákladným autom, v kontajneri a v mimoriadnych prípadoch aj leteckou dopravou. Stroj bol dodaný zabalený v kartóne umiestnenom na drevenej palete. Rozmery a hrubú hmotnosť zabaleného zariadenia uvádza tabuľka technických údajov.

Po prevzatí zariadenia je potrebné okamžite skontrolovať jeho kompletnosť a či nebolo poškodené počas prepravy. Počas prepravy je potrebné so zariadením manipulovať opatrne a vyhnúť sa otrasom.

Na zdvíhanie a presúvanie musia byť použité výlučne prostriedky a systémy vhodné na hmotnosť a rozmery zariadenia.

V prípade použitia paletového vozíka je nevyhnutné správne nastaviť vidlice, pričom je absolútne zakázané naraziť nimi do nákladu.

Počas zdvíhania a premiestňovania mixéra je potrebné zabezpečiť, aby v pracovnej oblasti neboli prítomné osoby, zvieratá ani predmety, ktorých bezpečnosť by mohla byť ohrozená.

Nevybalené zariadenie je možné posúvať manuálne pomocou štyroch kolies, z ktorých dve predné sú vybavené mechanickou brzdou.
Zariadenie je potrebné skladovať v čistom, uzavretom a suchom priestore na stabilnom podklade, chránené pred poveternostnými vplyvmi, pri teplote od –20 °C do +40 °C a relatívnej vlhkosti pod 90 %.
Obal je potrebné ponechať pôvodne uzavretý až do začiatku inštalácie zariadenia. Počas skladovania je nevyhnutné bezpodmienečne dodržiavať označenia na obale týkajúce sa polohy zariadenia, spôsobu jeho uloženia a skladovania.
Rozbalené zariadenie je nutné umiestniť nad úroveň podlahy (napr. na stabilnú paletu alebo plošinu) a prikryť spôsobom umožňujúcim ventiláciu, aby sa predišlo kondenzácii pary vedúcej ku korózii.

UPOZORNENIE!
Je zakázané skladovať zariadenie bez prikrytia.

6. INŠTALÁCIA

Pred začatím používania je potrebné odstrániť obal a všetky ochranné materiály zo zariadenia i zo všetkých príslušenstiev. Nikdy neodstraňujte z prístroja také prvky, ako sú typové štítky a bezpečnostné označenia.

Všetky činnosti súvisiace s inštaláciou
(umiestnenie a elektrické pripojenie) musia byť bezpodmienečne a výlučne vykonávané oprávneným personálom, ktorý spĺňa technické a kvalifikačné požiadavky v súlade s platnými predpismi v krajine používania zariadenia.

Zariadenie funguje správne iba za podmienok opísaných v tomto návode. Prevádzka za iných podmienok môže spôsobovať poruchy alebo poškodenia, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie obsluhy a osôb v jej blízkosti. Za zabezpečenie vhodných podmienok zodpovedá vedúci prevádzky.
Zariadenie nie je vhodné na prevádzku v miestach, kde by prítomnosť prachu vo forme oblaku mohla v kontakte so vzduchom vytvoriť výbušnú atmosféru.

Nebezpečenstvo výbuchu a/alebo požiaru.
Nepoužívajte zariadenie v zónach ohrozených výbuchom alebo požiarom.

- Zariadenie môže správne pracovať v nadmorskej výške do 1000 m n. m.
- Elektrické prvky fungujú správne pri teplotách od +5 °C do +40 °C. Zariadenie môže pracovať pri relatívnej vlhkosti do 50 % pri maximálnej teplote +40 °C, pričom pri nižších teplotách je prípustná vyššia vlhkosť.
- Stroj je potrebné inštalovať na podklade, ktorý nevytvára vibrácie, a na miestach, kde nehrozí riziko nárazu do iných mechanických častí.
- Zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku v priemyselných podmienkach, v prostredí s typickou úrovňou elektromagnetických rušení. Hladina hluku počas prevádzky neprekročí 70 dB.
- Osvetlenie pracoviska je rozhodujúce pre bezpečnosť. Inštalatéri osvetlenia musia na území EHP dodržiavať požiadavky normy UNI EN 12464-1 týkajúcej sa prirodzeného a umelého osvetlenia priestorov. Osvetlenie musí umožniť správne čítanie symbolov a označení a zabezpečiť maximálnu bezpečnosť.
- Inštaláciu treba vykonávať za normálnych svetelných podmienok, vyhýbajúc sa oslňovaniu operátora a nadmernému zaťažovaniu zraku pri príliš slabom svetle. Je možné používať prenosné akumulátorové lampy alebo osvetlenie namontované na stĺpoch, pripojené na sieť podniku, pričom pomocné svetlo nesmie byť smerované priamo do očí operátora.
- Zariadenie je možné používať výhradne v priestoroch určených na skladovanie a spracovanie potravín, pričom je nevyhnutné zabezpečiť neprítomnosť prievanov počas nakladania surovín a v počiatočnej fáze miešania, aby sa obmedzila emisia potravinového prachu, a používať nádoby a náradie určené na kontakt s potravinami.

7. OBSLUHA

UPOZORNENIE!
Nepoužívajte zariadenie na účely nesúvisiace s jeho určením.
Zariadenie by mali obsluhovať osoby, ktoré sa oboznámili s týmto návodom na použitie.

- Pred montážou, demontážou a počas čistenia je potrebné zariadenie odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pred prvým použitím zariadenie dôkladne umyte a osušte.
- Zariadenie má byť obsluhované vždy iba jednou osobou.
- Používateľ nesmie za žiadnych okolností ponechať zapnuté zariadenie bez dozoru. V prípade nutnosti opustiť pracovisko je potrebné zariadenie vypnúť a odpojiť od zdroja napájania.
- Je zakázané zasahovať do funkčnosti a účinnosti akýchkoľvek ochranných prvkov zariadenia.
- Pred začiatkom práce je potrebné každý deň vykonať predbežnú kontrolu, aby sa zabezpečilo, že sú splnené všetky podmienky bezpečnej obsluhy a neexistuje riziko nehody. Nižšie je uvedený zoznam činností, ktoré je potrebné vykonať pred spustením:
  - Uistiť sa, že zariadenie je čisté a misa je bez cudzích predmetov.
  - Skontrolovať stabilitu umiestnenia zariadenia na rovnom, hladkom a pevnom podklade.
  - Overiť správne pripojenie k elektrickému napájaniu.
  - Skontrolovať prítomnosť všetkých požadovaných piktogramov a varovných štítkov.
  - Prezrieť celkový technický stav a uistiť sa, že sa nevyskytujú poškodenia ani deformácie, najmä spôsobené starnutím, opotrebovaním alebo únavou materiálu.
  - Skontrolovať funkčnosť ochranných zariadení. V prípade zistenia akejkoľvek manipulácie zariadenie nepoužívať.
- Uistiť sa, že zariadenie je vypnuté tlačidlom STOP a gombík časovača je nastavený na polohu „0“.
- Pripojiť napájací kábel do sieťovej zásuvky.

PRIDÁVANIE PRÍSAD

UPOZORNENIE!
Neprekračovať maximálne prípustné množstvá prísad pre daný model zariadenia.
Viď tabuľku s technickými údajmi.

Poradie pridávania prísad:

- Naliať do nádoby požadované množstvo vody.
- Nasypať múku (v pomere zodpovedajúcom množstvu vody), pričom vložiť vrece do nádoby a rozrezať ho v spodnej časti rezným nástrojom, aby sa minimalizovalo tvorenie prašného oblaku.
- Pridať ostatné zložky zdvihnutím pohyblivého krytu a ich nasypaním do misy. Ak bude počas prevádzky zariadenia zdvihnutý pohyblivý kryt, zariadenie sa zastaví. Na dokončenie pracovného cyklu je potrebné spustiť kryt a znovu spustiť zariadenie stlačením tlačidla START.

UPOZORNENIE!
Neodporúča sa nasypať múku do misy pred nalievaním vody, pretože to môže spôsobiť vznik zhlukovatej, hustej múčnej hmoty v zmesi, čo môže viesť k nesprávnej prevádzke zariadenia.

SPUSTENIE CYKLU MIEŠANIA

- Vykonať činnosti popísané v časti „PRIDÁVANIE ZLOŽIEK“.
- Skontrolujte, či je pohyblivý kryt zatvorený.
- Nastavte trvanie cyklu pomocou časovača (ak je k dispozícii) alebo nasmerujte ukazovateľ na symbol ruky pre spustenie cyklu nepretržitej prevádzky.
- Stlačte tlačidlo ŠTART na spustenie cyklu miešania.
- Stroj sa automaticky zastaví po uplynutí nastaveného času; ak nebol časovač nastavený, cyklus sa zastaví stlačením tlačidla STOP.

VYPRÁZDŇOVANIE MISE

Pre uľahčenie vyprázdňovania misy môžete stlačiť tlačidlo ŠTART na manuálne spustenie stroja.
Umožňuje používateľovi otáčať miešaciu vaňu a vyberať cesto z rôznych pozícií pri otvorenej pohyblivej krytine.

UPOZORNENIE!
Je zakázané používať akékoľvek náradie, ktoré by mohlo poškriabať alebo poškodiť zariadenie či jeho súčasti.

UKONČENIE PRÁCE

- Vypnúť zariadenie tlačidlom STOP a nastaviť časovač (ak je súčasťou) do polohy „0“.
- Odpojiť zariadenie od elektrickej siete.
- Dôkladne vyčistiť zariadenie podľa popisu v kapitole „ČISTENIE A ÚDRŽBA“.
- Zabezpečiť zariadenie pred poveternostnými vplyvmi v súlade s kapitolou „TRANSPORT A SKLADOVANIE“.

8. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Rutinná údržba zahŕňa všetky kontrolné a servisné úkony, ktoré je potrebné vykonávať v súlade s ustanovenou frekvenciou a spôsobom prevádzky, aby sa zabezpečila zachovanie funkčnosti a bezpečnostnej úrovne zariadenia.

Je zakázané čistiť zariadenie iným spôsobom, než aký odporúča výrobca.
Výrobca nezodpovedá za žiadne škody na zariadení spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto návode.

Pred začatím akejkoľvek rutinné alebo doplnkovej údržby je nevyhnutné odpojiť zástrčku zariadenia zo zásuvky elektrického napájania.

Zariadenie bolo navrhnuté na výrobu potravinárskych výrobkov, preto je nevyhnutné jeho dôkladné čistenie a dezinfekcia každý deň v súlade s miestnymi hygienicko-sanitárnymi predpismi platnými na miestach výroby potravín. Najúčinnejšou formou preventívnej údržby je udržiavať stroj v čistote. Starostlivé a pravidelné čistenie zabraňuje usadzovaniu zvyškov zmesi, ktoré môžu dlhodobo poškodiť pohyblivé časti.

Čistenie vonkajšieho krytu zariadenia.
Vonkajší kryt je potrebné čistiť výlučne vlhkou handrou, predtým namočenou vo vode a dôkladne vyžmýkanou. Handričku na čistenie je potrebné vybrať a dezinfikovať v súlade s miestnymi hygienicko-sanitárnymi normami platnými na mieste výroby potravín. Na čistenie je absolútne zakázané používať nástroje, ktoré by mohli poškriabať alebo poškodiť zariadenie.

Čistenie vnútra nádoby a miešacích nástrojov.
Odstrániť zvyšky cesta pomocou určeného, odolného voči poškriabaniu nástroja, ktorý nepoškodí vnútorný povrch nádoby ani miešacích nástrojov. Nádobu je potrebné umyť vodou a v prípade potreby použiť jemný čistiaci prostriedok. Následne dôkladne opláchnite a dezinfikujte v súlade s miestnymi hygienicko-sanitárnymi predpismi platnými v mieste výroby potravín.

Je zakázané zariadenie priamo polievať vodou. Je potrebné zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení.

Priebežne je potrebné kontrolovať stav elektrického kábla a zástrčky. V prípade zistenia poškodenia alebo nesprávnych elektrických spojení kontaktujte autorizovaný servis Forgast. Raz ročne je potrebné zariadenie odovzdať servisu Forgast na kontrolu stupňa opotrebenia, správnosti fungovania a prípadných porúch.

Mimoriadna údržba
V prípade potreby vykonania dodatočnej údržby, opráv a/alebo výmeny je potrebné obrátiť sa výhradne na autorizovaného distribútora, u ktorého bolo zariadenie zakúpené, alebo na autorizovaného technika spĺňajúceho technické a odborné požiadavky v súlade s platnými predpismi.

Aspoň raz za mesiac je potrebné skontrolovať napätie horného reťaza v hlave zariadenia. Napätie je potrebné upraviť v prípade spomalenia otáčania špirály alebo ak je pohyb špirály nerovnomerný počas miešacieho cyklu. Odskrutkujte skrutky a demontujte horný pevný kryt, následne uvoľnite skrutky upevňujúce držiak špirály o niekoľko otáčok a posuňte špirálu tak, aby sa optimálne nastavilo napnutie reťaze. Na záver dotiahnite skrutky držiaka špirály a opätovne namontujte kryt.

Minimálne raz za 6 mesiacov je potrebné premazať reťaze v hlave a na podstavci zariadenia, pričom uvoľnite skrutky upevňujúce pevné kryty chrániace hlavu a zadnú časť stroja. Naneste primerané množstvo maziva zabezpečujúce úplné premaštnenie článkov reťazí.
Po ukončení činností namontujte späť pevné kryty.

Najmenej raz za 5 rokov je potrebné vymeniť bezpečnostný mikrospínač chránia-cí predný pohyblivý kryt na hlave zariadenia, ak analýza úrovne výkonu preukázala, že zariadenie už neposkytuje primeranú úroveň spoľahlivosti.

Najmenej raz za 10 rokov je potrebné vymeniť blok tlačidiel START a STOP s funkciou podržania, zabezpečujúci bezpečnosť ovládania, ak ak analýza úrovne výkonu preukázala, že zariadenie už nezaručuje primeranú úroveň spoľahlivosti.

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade, že zariadenie nefunguje správne, pred kontaktovaním servisu je potrebné overiť pravdepodobné príčiny poruchy. Nasledujúca tabuľka uvádza bežné príčiny porúch zariadenia a spôsoby ich odstránenia.

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie sa nezapína	Nie je pripojené k zásuvke.	Pripojte zástrčku do zásuvky.
	Zariadenie nie je správne zapojené do elektrickej zásuvky.	Skontrolujte elektrické pripojenie.
	Nie je nastavený čas pracovného cyklu (modely s časovačom).	Nastavte časovač na požadovaný čas prevádzky.
	Pohyblivý kryt misy je zdvihnutý.	Spustite pohyblivý kryt misy.
Spirála sa otáča nerovnomerne. alebo zariadenie vydáva viac hluku ako obvykle.	Voľný reťaz.	Zavolajte technika s príslušnou kvalifikáciou na napnutie reťaze.

10. RIADENIE ODPADOV A LIKVIDÁCIA

Na konci životnosti výrobku nesmie byť zariadenie vyhodené na miestach predstavujúcich ohrozenie životného prostredia.
Povolené je dočasné skladovanie nebezpečného odpadu za účelom jeho neskoršej likvidácie. Je nevyhnutné dodržiavať predpisy o ochrane životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným firmám na zber, demontáž a likvidáciu.
Zariadenie je potrebné demontovať, rozdeľujúc komponenty a umiestňujúc ich do skupín podľa ich chemickej povahy, pričom treba mať na pamäti, že niektoré z nich je možné recyklovať a opätovne využiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.
Materiál vzniknutý pri likvidácii, ak nebude opätovne využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na produkte znamená, že ho nemožno považovať za odpad pochádzajúci z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať vhodným spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.
Pre ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu je nutné kontaktovať výrobcu, servis alebo miestnu organizáciu zaoberajúcu sa zberom a likvidáciou odpadu.

Demontáž zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky práce je potrebné vykonávať s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčiastok.
Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepríjemnosti spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.

LIKVIDÁCIA
Obal a materiál, z ktorého je vyrobený, sú 100 % recyklovateľné a sú označené symbolom .

Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové vrecká, kúsky polystyrénu atď.) treba uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.
Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na druhotné suroviny. Toto zariadenie je označené ako súladné s európskou smernicou o použitom elektrickom a elektronickom vybavení. Zabezpečením správnej likvidácie tohto zariadenia možno predísť potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie ľudí.

Symbol na zariadení alebo v jeho priloženej dokumentácii označuje, že zariadenie nesmie byť likvidované spolu s bežným domovým odpadom. Zariadenie je potrebné odovzdať do špecializovaného zberného miesta určeného na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie bolo nefunkčné (bolo znemožnené jeho spustenie) odstrihnutím napájacieho kábla a odstránením dverí, políc a ďalších súčastí, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nesmie dôjsť k situácii, v ktorej by bolo možné vyliezať po zariadení alebo sa v ňom uviaznuť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadmi, odovzdaním do špecializovaného zberného miesta. Nezanechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti

PREHLÁSENIE O ZHODE
Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušnými normami. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca prehlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platnou európskou legislatívou, a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.
Deklarácia zhody na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.
Forgast - ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska

FORGAST