




# NÁVOD NA POUŽÍVANIE



## GÁZOVÝCH SPORÁKOV

**FG09414 / FG09412**

Verzia 2/2020

- PREKLAD ORIGINÁLNEJ INŠTRUKCIE -

<b>1. POZNÁMKY</b>	<b>3</b>
<b>2. URČENIE</b>	<b>4</b>
<b>3. TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	<b>4</b>
<b>4. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA</b>	<b>4</b>
<b>5. BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ PODMIENKY PRÁCE</b>	<b>6</b>
<b>6. NÁVOD NA POUŽÍVANIE</b>	<b>6</b>
<b>7. INŠTRUKCIA O ÚDRŽBE A OPRAVE</b>	<b>7</b>
<b>8. BALENIE, NAKLADANIE A DOPRAVA</b>	<b>7</b>
<b>9. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY</b>	<b>7</b>
<b>10. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV</b>	<b>8</b>
<b>11. INŠTRUKCIA PRE INŠTALÁTORA</b>	<b>8</b>
<b>12. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA</b>	<b>11</b>

**POZNÁMKA:**

Táto príručka bola preložená z originálnej príručky v anglickom jazyku pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.



## VÁŽENÍ PÁNI

Stali ste sa používateľmi nového plynového sporáka. Patrí do rodiny sporákov, ktoré boli navrhnuté s cieľom zabezpečiť vysokú funkčnosť, a zároveň bolo použité moderné dizajnové spracovanie, vďaka čomu tento sporák určite bude súčasťou moderne vybaveného zariadenia. Predtým, ako začnete používať sporák, prosíme, aby ste sa dôkladne oboznámili s obsahom tejto príručky. Obsahuje odporúčania a pokyny týkajúce sa správneho používania. Vďaka tomu sa budete môcť tešiť z bezproblémového používania tohto zariadenia po mnoho rokov. Prajeme vám spokojnosť a radosť z presného nákupu.

Forgast



## 1. POZORNOSŤ!

1. Pred prvým spustením stoličky sa dôkladne oboznámte s návodom na obsluhu a bezpečnostnými odporúčaniami.
2. Stolička je výrobok, ktorý neobsahuje materiály nebezpečné pre životné prostredie.
3. Materiály, z ktorých je vyrobené balenie, sú vhodné na využitie ako druhotné suroviny.
4. Použitú stoličku je potrebné uviesť do stavu, ktorý znemožní jej opätovné využitie. Následne je potrebné zariadenie odovzdať do špecializovaných jednotiek zaoberajúcich sa likvidáciou alebo zberom druhotných surovín.
5. Zariadenie je prispôbené na plyn a tlak uvedený na typovom štítku.
6. Výrobok inštalovať po 8 hodinách sezónovania v miestnosti.
7. Pripojenie stoličky do plynového zariadenia alebo do butánu s plyným a jeho reguláciu musí vykonať výlučne oprávnený inštalatér plynových zariadení, ktorý má aktuálne osvedčenie o kvalifikácii „E“ v oblasti prevádzky zariadení a energetických inštalácií.
8. Pripojenie stoličky k elektrickej inštalácii musí vykonať inštalatér s aktuálnym osvedčením o kvalifikácii „E“ v oblasti prevádzky zariadení a energetických inštalácií.
9. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia alebo poškodenia spôsobené nesprávnou inštaláciou zariadenia alebo jeho nesprávnym používaním.
10. V prípade poruchy zariadenia, najmä pri výskyte skratov, je potrebné zariadenie vypnúť a bezodkladne kontaktovať servisné stredisko. Poškodenú stoličku nie je povolené prevádzkovať.
11. Nie je povolené vykonávať akékoľvek opravy vo vlastnej réžii, inak hrozí strata záruk.
12. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny s cieľom modernizácie zariadenia a neustáleho zlepšovania kvality, bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny však nebudú predstavovať ťažkosti pre používateľov.

## 2. URČENIE

Táto používateľská príručka sa týka rodiny plynových stoličiek vybavených vysokovýkonnými horákmi so stabilizáciou plameňa, ktoré spĺňajú požiadavky podľa PN-EN 203-1:2022-05; PN-EN 203-2-1:2022-05 a PN-EN 437. Tieto stoličky boli navrhnuté a vyrobené ako profesionálne vykurovacie zariadenia na prípravu jedál (varenie, smaženie, pečenie) v baroch, reštauráciách a iných zariadeniach hromadného stravovania.

Stoličky sú prispôsobené na napájanie nasledujúcimi plynovými palivami:

- Rodina 2 skupina: 2E (20mbar), 2H (20mbar) – zemný plyn (G20)
- Rodina 3 skupina: 3P (37mbar), 3P (50mbar) – propán (G31)
- 3B/P (37mbar) – propán-bután (G30).

## 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Plynové stoličky FORGAST sú vyrábané ako jedno- a dvojhorákové zariadenia. Majú estetický kryt z nerezovej ocele, ventily s ochranou proti úniku plynu, ktoré uzatvárajú prívod plynu v prípade zhasnutia plameňa, a plynový horák s vysokým výkonom so stabilizáciou plameňa. Zariadenia majú koncovku pripojenia s závitom R 1/2". Každý horák stoličky môže byť zatažený nádobou o hmotnosti 100 kg.

## 4. TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Charakteristika horákov pre zemný plyn a kvapalné plyny:

Horák č. 1.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZAŤAŽENIE (KW)	PRIEMER DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	1,40
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	3,4	0,92
	3P (G31)	37	3700	3,4	0,95
	3P (G31)	50	5000	3,4	0,85

Horák č. 2.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZAŤAŽENIE (KW)	PRIEMER DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	1,70
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	5,0	1,10
	3P (G31)	37	3700	5,0	1,20
	3P (G31)	50	5000	5,0	1,10



Horák č. 3.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZAŤAŽENIE (KW)	PRIEMER DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	2,00
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	6,5	1,25
	3P (G31)	37	3700	6,5	1,50
	3P (G31)	50	5000	6,5	1,25

Horák č. 4.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZAŤAŽENIE (KW)	PRIEMER DÝZY (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	2,25
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	7,2	1,35
	3P (G31)	37	3700	7,4	1,40
	3P (G31)	50	5000	8,0	1,40



**Plynová stolička FG09414**



Maximálna tepelná moc:  
**FG09414 – 8 kW**

Rozmery[mm]:  
výška-400  
šírka-600  
hĺbka-600

**Plynová stolička FG09412**



Maximálna tepelná moc:  
**FG09412 – 19 kW**

Rozmery[mm]:  
výška-400  
šírka-1145  
hĺbka-600

## 5. BEZPEČNOSTNÉ A HYGIENICKÉ PODMIENKY PRÁCE

Aby sa predišlo možnosti vzniku úrazu popálením pri obsluhu a z dôvodu neodbornej obsluhy plynových stoličiek je potrebné:

- oboznámiť obsluhu so zásadami správnej prevádzky plynových stoličiek podľa tejto návodu na obsluhu;
- oboznámiť obsluhu so základnými predpismi prevádzky plynových zariadení, so zásadami bezpečnej práce v kuchynských priestoroch a so zásadami poskytovania prvej pomoci v núdzových situáciách;
- nepristupovať k práci na zariadení v prípade zistenia poškodenia horáka alebo ovládacích prvkov nachádzajúcich sa na vonkajšej strane zariadenia;
- nedovoliť oblievanie alebo umývanie stoličky prúdom vody;
- opravy zariadenia by mali vykonávať príslušne vyškolení pracovníci.

## 6. NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Pred používaním stoličky je potrebné venovať pozornosť správne usporiadaniu horných častí horáka (kalichu horáka a plameňového krúžku). Správne nasadený plameňový krúžok je vtedy, keď pružný krúžok nachádzajúci sa na povrchu základne kalichu horáka zapadá do výrezu nachádzajúceho sa na obvode plameňového krúžku. Nesprávne usporiadanie plameňového krúžku vzhľadom na kalich je nesprávne a bude mať za následok zlé horenie horáka.



### POZOR!

**Veľmi dôležité z hľadiska bezpečnosti používania a správneho využitia tepelnej účinnosti horákov je zvoliť priemer nádob podľa tepelných zaťažení.**

Nižšie uvádzame navrhované priemery nádob pre používané zaťaženia:

Výkon horáka	Optimálny priemer používaného riadu
3 kW	300 mm
5 kW	380 mm
7 kW	420 mm
8 kW	460 mm

### Otvorenie prívodu plynu k horáku

Všetky stoličky majú protiúnikové zabezpečenie.

Na zapálenie horáka je potrebné postupovať nasledovne:

1. Otvoríte ventil na fľaši s propán-butánom, vybavený reduktorom na plyn propán-bután.
2. Stlačte ovládač.
3. Otočte stlačený ovládač do polohy „plný prietok“ (pohyb proti smeru hodinových ručičiek).
4. Zapalte plyn a držte stlačený ovládač asi 10 sekúnd (čas potrebný na aktiváciu zabezpečenia).
5. Po ukončení práce s horákom zatvorte prívod plynu otočením ovládača do polohy „uzavreté“ (pohyb v súlade s pohybom hodinových ručičiek).



### POZOR!

**Keď používame propán-bután, pred ukončením práce stoličky je potrebné najprv zavrieť ventil na fľaši a potom zavrieť kohútik horáka. Pre zemný plyn postupujte podľa bodov 2; 3; 4 a 5.**

### Označenie polôh kohútika

Množstvo plynu prichádzajúceho k horáku je regulované plynovým kohútikom. Kohútik umožňuje dosiahnuť na horáku plameň v rozmedzí od plného (plná výkon) po minimálny plameň (~1/4 výkonu plného). Zmena výkonu horáka sa reguluje otočením ovládača doľava od polohy „0“ do polohy plný výkon. Ďalšie otočenie ovládača spôsobuje zníženie výkonu horáka až na minimálny výkon.

Obr. 1 Poloha ovládača ventilu plynových horákov



### Zmena druhu plynu

Činnosti súvisiace s prispôsobením sporáka na spaľovanie určeného druhu plynu by mala vykonávať osoba s oprávnením na vykonávanie plynových inštalácií a servisu. Prispôsobenie sporáka na spaľovanie zemného plynu alebo propán-butánu je uvedené v pokynoch pre inštalatéra.

## 7. INŠTRUKCIA O ÚDRŽBE A OPRAVE

Stoličku je potrebné udržiavať v čistote. Pravidelná (denná) údržba stoličky spočíva v odstránení nečistôt dôkladným umytím dosky pod horákom, roštu, ovládacej dosky, handrou navlhčenou v teplej vode s prídavkom čistiacich prostriedkov a utretím do sucha čistou handrou. Nikdy nečistíte zariadenie pomocou prúdu vody pod tlakom.

Je potrebné nechať zariadenie vychladnúť pred čistením. Pri čistení sa nesmú používať abrazívne, žieravé a korozívne prostriedky.

Okrem bežných údržbových činností stoličky, je na používateľovi, aby pravidelne kontroloval a udržiaval prvky a zostavy plynového zariadenia.

Po uplynutí záručnej doby, aspoň raz ročne, a taktiež v prípade, že zariadenie vykazuje známky nesprávneho fungovania, je potrebné zabezpečiť vykonanie technickej kontroly stoličky a odstrániť zistené nedostatky.

Kontrolu by mal vykonať školený údržbár, ktorý má kvalifikáciu požadovanú v oblasti opravy plynových zariadení „K“. Ovládacie jednotky, ktoré boli vymenené počas technickej kontroly, musia mať aktuálne certifikáty typu. Do rozsahu kapitálového remontu patrí činnosť vykonávaná počas pravidelnej kontroly a výmena mechanicky poškodených prvkov. Je potrebné venovať pozornosť používaniu takýchto prvkov ako:

- plynové horáky,
- plynové ventily,
- termočlánky,
- iskrový zapalovač,
- piezoelektrický zapalovač,
- ovládače,
- tesnosť armatúry,

## 8. BALENIE, NAKLADANIE A DOPRAVA

Stolička je balená v súlade s platnými normami. Nakladanie stoličky na dopravné prostriedky, vykladanie a prenášanie by sa malo vykonávať pomocou vhodných zdvíhacích mechanizmov. Preprava by sa mala uskutočňovať uzavretými dopravnými prostriedkami. Počas prepravy by mala byť stolička zabezpečená proti posúvaniu, prevracaniu, silným otrasom a inému mechanickému poškodeniu.

## 9. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu konštrukčných prvkov, ktoré nezhoršujú podmienky prevádzky, bezpečnosti a kvality výrobku.

## 10. ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV

LP	NÁZOVČASTÍ	TYPLUBNRKATALOGOVÝ
<b>Plynové stoličky FG09412 / FG09414</b>		
1	<b>Dýza horáka 3,4 kW:</b> 2E (G20),2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,40 G55140 ø 0,92 G55090 ø 0,95 G55090 ø 0,85 G55085
2	<b>Dýza horáka 5 kW:</b> 2E (G20) 2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 1,70 G55170 ø 1,10 G55110 ø 1,20 G55110 ø 1,10 G55105
3	<b>Dýza horáka 6,5 kW:</b> 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,00 G55200 ø 1,25 G55130 ø 1,30 G55130 ø 1,25 G55120
4	<b>Dýza horáka 8 kW:</b> 2E (G20) ,2H (G20) 20 mbar 3 P/B (G30) 37 mbar 3 P (G31) 37 mbar 3 P (G31) 50 mbar	ø 2,25 G55240 ø 1,35 G55150 ø 1,40 G55150 ø 1,40 G55130
5	VentilgazovýSABAFDRG5094/1	G00382
6	Termopara L-320 Ł=25	G00396
7	Termopara L-500 Ł-25	G00397
8	IskrovníkGazproN=600	G00100
9	Piezzoelektrickýzapaľovač	G00437
10	Ovládač4,2	G00289
11	NálepkaFi63	G01100

V uvedenom prípade sú dostupné u výrobcu zariadenia.

## 11. INŠTRUKCIA PRE INŠTALÁTORA

Po rozbalení zariadenia je potrebné skontrolovať, či zariadenie nemá viditeľné poškodenia. Ak bola stolička poškodená počas prepravy, nesmie sa pripojiť. Pripojenie stoličky k plynovému systému by mal vykonať pracovník s príslušnými oprávneniami. Stolička je zariadením vyrobeným v súlade s požiadavkami normy PN-EN203-1:2014 „Plynové zariadenia pre zariadenia hromadného stravovania. Požiadavky na bezpečnosť“. Táto norma nariaďuje, aby bolo zariadenie inštalované v dobre vetranom priestore, najlepšie pod správne fungujúcim odsávačom.

Priestor určený na inštaláciu plynových zariadení musí spĺňať pokyny uvedené v Nariadení ministra infraštruktúry o podmienkach, ktorým musia vyhovovať budovy a ich umiestnenie (Z.z. č. 75 z 12. apríla 2002, kapitola 7 - Inštalácia plynových zariadení).

V súlade s vyššie uvedenými predpismi musí tento priestor spĺňať nasledujúce kritériá:

1. Priestor určený na umiestnenie a používanie stoličky by mal mať zabezpečenú nepretržitú výmenu vzduchu (prívod dostatočného množstva vzduchu na spaľovanie plynu a odvod spalín), a stolička by mala byť inštalovaná pod miestnym odsávačom – digestorom.
2. Pri používaní taburetu napájaného kvapalným plynom B/P nesmie byť miestnosť umiestnená pod úrovňou „nuly“ (terénu), to znamená v pivnici alebo suteréne. Teplota miestnosti, v ktorej sa nachádza fľaša s kvapalným plynom, nesmie prekročiť 35°C.



4. Taburet je potrebné inštalovať v vzdialenosti aspoň 0,5 m od okien, na mieste, ktoré umožňuje ľahký prístup k nemu aspoň z prednej strany. Na zadnej strane taburetu by mala byť nehorľavá stena miestnosti, to znamená stena s nehorľavým povrchovým dokončením. Vzdialenosť bočnej strany zariadenia od nechránenej steny, t.j. steny z dreva alebo iných horľavých materiálov, nesmie byť menšia ako 60 cm, a od chránenej steny, t.j. steny z horľavých materiálov, ale omietnutej alebo zabezpečenej dlaždicami, nesmie byť menšia ako 30 cm.
5. Je zakázané používať v jednom budove plyn v kvapalnom stave a plyn z plynovej siete.
6. V miestnosti, v ktorej je nainštalovaná stolička prispôbená na zásobovanie kvapalným plynom, nemožno skladovať ani prevádzkovať viac ako dve plynové fľaše s obsahom 11 kg plynu na každú. V prípade používania kvapalného plynu sa odporúča nainštalovať batériu fliaš na vonkajšej strane budovy, alebo nainštalovať nádrž na kvapalný plyn.
7. Stoličku je potrebné pripojiť k pevným a plynovým inštalačným potrubiam, alebo s použitím flexibilných kovových hadíc (používaná hadica musí byť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a v súlade so štandardom DIN3383 a DIN3384).
8. Stolička na plynový plyn musí byť pripojená k reduktoru tlaku plynu z fľaše pomocou flexibilnej hadice s dĺžkou nepresahujúcou 1,5 m a odolnosťou na tlak minimálne 300 kPa, odolnej voči zložkám kvapalného plynu, mechanickému poškodeniu a teplote do 60°C. Flexibilný kábel by mal spĺňať národné požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú, a mal by byť pravidelne kontrolovaný a vymenený, keď je to nevyhnutné.
9. Pred pripojením zariadenia k plynovému systému je potrebné skontrolovať na typovom štítku a v záručnom liste, na aký plyn je zariadenie prispôbené, a či zodpovedá typu plynu v danom plynovom systéme.
10. Umiestnite stoličku na tvrdý nehorľavý povrch s dodržaním uvedenej vzdialenosti od steny, vyrovnajte stoličku pomocou nastaviteľných nôh. Pripojte ju k plynovému systému podľa bodov 7 a 8. Skontrolujte tesnosť pripojenia pomocou spreja na detekciu únikov.
11. Prispôbenie stoličky do iného druhu plynu:

Chcete-li prispôbiť stoličku na spaľovanie iného druhu plynu, je potrebné v horáku vymeniť trysky. Rozmery trysiek pre jednotlivé druhy plynu sú uvedené v tabuľkách v bode „Technické charakteristiky“. Príprava stoličky na spaľovanie zemného plynu alebo kvapalného plynu spočíva v:

#### 1) Výmene trysky na obr . 1

- a) odstrániť rošt, potom horák a následne misu pod horák, po čom znovu nasadiť horák s cieľom väčšej voľnosti práce.
- b) Kľúčom plochým očkovým „7“ vyšróbovať trysku „A“ a potom našróbovať trysku podľa uvedenej tabuľky .

#### 2) Regulácia plameňa horáka

- a) stlačiť tlačidlo na prednom paneli zariadenia (ľavý dolný roh) nastaviť ovládač do polohy maximálneho plameňa a udržať až termopara udrží plameň


- uvoľniť zaistovaciu skrutku „C“
- pri spúšťaní alebo zdvíhaní vzduchovej clony „B“ je potrebné sledovať plameň horáka a nastaviť ho v takom bode, aby nehasol a horel maximálnym plameňom

- po dokončení regulácie je potrebné dotiahnuť skrutku „C“ kľúčom imbusovým „4“

#### b) regulácia plameňa úsporného

- zapaliť horák (činnosť opísaná v bode „a“) a potom nastaviť ovládač do polohy minimálneho plameňa
- odstrániť ovládačťahomksebe
- regulačnú skrutku „A“ je viditeľná v názore. 2. nachádza sa na ľavej strane ventilu
- otočiť skrutku „A“ plochým skrutkovačom na zníženie plameňa alebo na zvýšenie plameňa

- úsporný plameň by mal byť 30% plameňa správneho
- energicky otočiť ovládač z úsporného pozície naplno a skontrolovať, či plameň nezhasne.



Nastavenie uzáveru:

Horák č. 1.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZATAŽENIE (KW)	UZÁVER (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	3,4	4,8
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	3,4	žiadny
	3P (G31)	37	3700	3,4	žiadny
	3P (G31)	50	5000	3,4	žiadny

Horák č. 2.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZATAŽENIE (KW)	UZÁVER (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	5,0	5,5
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	5,0	19,1
	3P (G31)	37	3700	5,0	13,6
	3P (G31)	50	5000	5,0	6,8

Horák č. 3.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZATAŽENIE (KW)	UZÁVER (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	6,5	žiadny
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	6,5	3,2
	3P (G31)	37	3700	6,5	2,9
	3P (G31)	50	5000	6,5	3,7

Horák č. 4.

DRUH GAZU		NOMINÁLNY TLAK		TEPELNÉ ZATAŽENIE (KW)	UZÁVER (MM)
		mbar	Pa		
Zemný plyn 2E (G20), 2H (G20)		20	2000	8,0	15,5
Kvapalný plyn	3B/P (G30)	37	3700	7,2	žiadny
	3P (G31)	37	3700	7,4	žiadny
	3P (G31)	50	5000	8,0	4,7



**POZOR!**

Činnosti výmeny trysiek je potrebné vykonať pri uzavretom kohútiku, ktorý oddeľuje plynovú inštaláciu.

Po prechode zariadenia na iný druh plynu ako je pôvodné nastavenie, je potrebné túto skutočnosť oznámiť výrobcovi na získanie novej typovej dosky, ktorá určuje nové nastavenie.

**Kontrola vstupného tlaku**

Stolička má krátky úsek na meranie vstupného tlaku, ktorý sa nachádza na rúre v blízkosti ventilu. Aby sa zmeral vstupný tlak plynu, je potrebné demontovať skrutku z meracieho úseku a pripojiť prístroj na meranie tlaku pomocou flexibilnej hadičky. Po vykonaní merania a zaznamenaní jeho hodnoty je potrebné uzavrieť prívod plynu, odpojiť merací prístroj a dotiahnuť skrutku tak, aby plyn neunikal. Zmeraný tlak by mal zodpovedať hodnote uvedenej v charakteristike horákov.

## 12. HOSPODÁRENIE S ODPADMI A LIKVIDÁCIA

Podkonecycyklužitia produktu nie je povolené vyhadzovať zariadenia na miestach, ktoré by vytvárali nebezpečenstvo pre životné prostredie.

Dovoľuje sa dočasné skladovanie odpadov nebezpečných za účelom ich neskoršieho odstránenia. Je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia platné v krajine používania zariadenia.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie do špecializovaných firiem za účelom zberu, demontáže a likvidácie.

Je potrebné demontovať zariadenie, rozdeľovať komponenty a umiestňovať ich do skupín podľa ich chemických charakteristík, pričom je potrebné pamätať, že časť z nich môže byť podrobená recyklácii a opätovne využitá podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou je potrebné zabezpečiť, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením jeho napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý z recyklácie, ak nebude znovu využitý, je potrebné odovzdať do zberného miesta alebo na skládku odpadu v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že s ním možno zaobchádzať ako s odpadom z domácnosti. Je potrebné ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudí.

Aby ste získali viac informácií o recyklácii tohto produktu, kontaktujte výrobcu, servis alebo miestnu jednotku zaoberajúcu sa likvidáciou odpadu.

Demontážne operácie zariadení musia byť vykonávané kvalifikovaným personálom.

Ak je plánovaná neskoršia montáž zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najvyššou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu jeho súčastí.

Výrobca nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody alebo nepríjemnosti spôsobené neautorizovaným personálom obsluhujúcim zariadenie.



### LIKVIDÁCIA

Balenie a materiál jeho výroby sú z 100 % recyklovateľné a sú označené symbolom



Pri likvidácii je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalu (plastové tašky, kusy polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie bolo vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako súlade s Európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení. Správnou likvidáciou tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ľudí.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie sa nesmie považovať za bežný domový odpad.

Je potrebné ich odovzdať do špecializovaného zberného miesta na likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo použiteľné (nebolo možné ho spustiť), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nenechávajte zariadenie v stave, v ktorom by sa naň dalo vyliezť alebo by sa v ňom dalo zamknúť. Zariadenie je potrebné zlikvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odovzdaním do špeciálneho zberného miesta; nenechávajte zariadenie bez dozoru, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

### DEKLARÁCIA O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a zodpovedajúcich normách. Po získaní tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho produkty sú v súlade s platným európskym právnym predpisom a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia zhody na požiadanie používateľa je k dispozícii v elektronickej alebo tlačenej forme v sídle výrobcu.

Producent: EGZ - Producent mebli i urządzeń gastronomicznych, ul. Limanowskiego 95k, 26-600 Radom, Polska.

Dystrybutor: MM Gastro, ul. Owsiana 58A, 40-780 Katowice, Polska





A series of horizontal dotted lines for writing.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes or answers.

