


NÁVOD NA POUŽITIE



Chladiace nadstavce

FG07225 / FG07405 / FG07305 / FG07226 / FG07407 / FG07307

FG07409 / FG07309

1. BEZPEČNOSŤ	3
2. ÚČEL	4
3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA	5
4. OVLÁDACÍ PANEL	5
5. DISPLEJ – KOMBINÁCIE OVLÁDACÍCH KLÁVESOV	5
6. TECHNICKÉ ÚDAJE	6
7. PREPRAVA A SKLADOVANIE	7
8. INŠTALÁCIA	7
9. MONTÁŽ OKIEN	7
10. OBSLUHA	10
11. ČISTENIE A ÚDRŽBA	11
12. DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO	11
13. RIEŠENIE PROBLÉMOV	12
14. SPRÁVA ODPADOV A ZNEŠKODŇOVANIE	13

POZNÁMKA:

Táto príručka je preložená z pôvodnej anglickej príručky pomocou umelej inteligencie a strojového prekladu.

Ďakujeme vám za zakúpenie chladiaceho nadstavca FORGAST.

Pred prvým spustením zariadenia si pre bezpečné a správne fungovanie prečítajte tento návod na obsluhu. Naše výrobky sú modifikované a vylepšované, aby zabezpečili ich spoľahlivú prevádzku a bezpečné používanie. Návod je potrebné uchovávať na bezpečnom mieste, kde je prístupný personálu.

Ako výrobca si vyhradzuje právo na zmeny parametrov a technických riešení s cieľom neustále zlepšovať kvalitu našich produktov. Informácie a parametre uvedené v tomto návode sa môžu líšiť od skutočnosti, ale nemajú významný vplyv na používanie zariadenia

1. BEZPEČNOSŤ

1. Po dodaní zariadenia je nevyhnutné overiť jeho stav z hľadiska kompletnosti a prípadných poškodení pri preprave. Ak zistíte nezrovnalosti alebo poškodenia, postupujte podľa všeobecných podmienok záruky uvedených v tomto návode na obsluhu. V žiadnom prípade nepoužívajte poškodené zariadenie počas prepravy. Môže to spôsobiť zranenie, poškodenie zariadenia alebo straty majetku, za ktoré výrobca nezodpovedá.
2. Nedodržanie popísaných podmienok prevádzky a bezpečnosti môže mať za následok vážne zranenia alebo iné straty.
3. Zariadenie musí byť prevádzkované v podmienkach uvedených v návode a v súlade s rozsahom, pre ktorý bolo navrhnuté a vyrobené.
4. Počas používania zariadenia je potrebné ho chrániť pred kontaktom s vodou (pozri časť o čistení). Toto sa vzťahuje aj na všetky externé elektrické pripojenia. V prípade nesprávneho kontaktu so zariadením s vodou ho treba vypnúť z prevádzky, odpojiť ho od zdroja napájania a nechať ho skontrolovať autorizovaným servisom Forgast. Nedodržanie tejto procedúry môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom a ohrozenie života.
5. Nikdy nesmiete samostatne otvárať kryt zariadenia. Všetky ventilácie musia zostať voľné, aby zabezpečovali dostatočné chladenie zariadenia. Do otvorov zariadenia nesmiete umiestňovať žiadne prvky, ktoré nie sú súčasťou štandardného alebo voliteľného vybavenia.
6. Napájací zástrčku musíte uchopiť suchou rukou. Pri odpojovaní zástrčky ju musíte uchopiť za ňu a nikdy za napájací kábel. Mali by ste kontrolovať stav zástrčky a napájacieho kábla. Ak zistíte jeho poškodenie alebo nesprávne fungovanie, zariadenie vypnite a obráťte sa na autorizovaný servis Forgast.
7. V prípade prevrátenia alebo pádu zariadenia je potrebné pred ďalším používaním zveriť jeho prehliadku alebo opravu autorizovanému servisovi Forgast. Nikdy sa nesnažte opravovať ho sami, pretože to môže ohroziť život. Je zakázané vykonávať akékoľvek konštrukčné zmeny alebo úpravy zariadenia.
8. Ak zistíte poškodenie napájacieho kábla alebo zástrčky, je nevyhnutné ich okamžite vymeniť. Napájací kábel je potrebné chrániť pred kontaktom s horúcimi alebo ostrými časťami vybavenia, ohňom alebo inými predmetmi. Kábel je potrebné zabezpečiť proti náhodnému ťahaniu alebo zakopnutiu.



POZOR!

Pripojenie alebo prispôsobenie existujúcej elektrickej inštalácie alebo opravy treba zveriť osobe, ktorá pozná obsah návodu k použitiu zariadenia, je riadne školená a má potrebné oprávnenia.

9. Prevádzku zariadenia je potrebné neustále kontrolovať a v prípade zistenia nezrovnalostí v prevádzke sa najprv treba riadiť informáciami uvedenými v tomto návode. Ak nie je možné spustiť zariadenie alebo dosiahnuť správne parametre prevádzky, treba sa obrátiť na autorizovaný servis Forgast.

10. Osoby mladšie ako 18 rokov, s pohybovým alebo mentálnym postihnutím a osoby, ktoré nemajú znalosti o správnej obsluhu zariadenia, môžu ho obsluhovať len pod dohľadom a dozorom osoby zodpovednej za bezpečnosť.

11. Počas čistenia, údržby alebo dlhšej prestávky v práci je potrebné zariadenie vypnúť podľa informácií v návode a vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.



POZOR!

Ak zostane zástrčka v zásuvke napájacieho prúdu, zariadenie zostáva neustále pod napätím.

Je potrebné zabezpečiť jednoduchý prístup k zástrčke a zásuvke napájacieho prúdu. Tým sa zabezpečí jednoduché odpojenie zariadenia a rýchle odpojenie napájania v prípade vážnej poruchy.



POZOR!

Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže spôsobiť vážne zranenia, ohrozenie života, poškodenie zariadenia alebo vážne materiálne straty, za ktoré výrobca nezodpovedá. Nedodržiavanie vyššie uvedených bodov môže viesť k strate záruky.

2. ÚČEL

Chladiace nadstavce FORGAST sú profesionálne zariadenia určené na dočasné skladovanie potravín pri nízkej teplote. Ich hlavným účelom je vystavovanie a predaj jedál, ako napríklad pizza, šaláty, sendviče, atď. Sú tiež nevyhnutnou výbavou každého gastronomického zariadenia, kde sú šaláty prídavkom k hlavnému jedlu.

Tieto zariadenia sú z hľadiska svojho určenia rozdelené do dvoch kategórií:

- Sklenené chladiace nadstavce - slúžia na skladovanie potravín v správnych chladových podmienkach, ktoré sa používajú pri príprave rôznych druhov jedál. Najčastejšie sa využívajú v pizzériách, ale skvele sa osvedčujú aj v bufetoch, čo umožňuje elegantnú prezentáciu a vydávanie jedál a príloh, ako sú šaláty.
- Chladiace nadstavce s nerezovým krytom - používané hlavne v kuchynských priestoroch, kde nie je potrebné vystavovať produkt zákazníkovi.

Chladiace nadstavce FORGAST používané v gastronómii využívajú najnovšie technologické riešenia, ktoré zaručujú udržanie požadovanej teploty a nízku spotrebu energie. Majú komory prispôbené na uchovávanie nádob GN 1/4, sú k dispozícii v rôznych kapacitách, čo umožňuje výber zariadenia podľa individuálnych potrieb zákazníka. Všetky nadstavce majú obal a komoru vyrobenú z vysokej kvality nerezovej ocele, čo zaručuje vysokú hygienu zariadenia. Chladiace nadstavce majú statický chladiaci systém. Princíp statického chladenia sa zakladá na základných fyzikálnych zákonoch: teplý vzduch je ľahší a stúpa nahor, zatiaľ čo vzduch s nižšou teplotou sa hromadí v nižších častiach komory. To spôsobuje nerovnomerné rozloženie teplôt v komore zariadenia. Zóny nachádzajúce sa vyššie budú vždy teplejšie ako tie, ktoré sa nachádzajú nižšie. Treba to mať na pamäti pri výbere požadovanej teploty na termostate.

3. KONŠTRUKCIA ZARIADENIA

Chladiace nadstavce FORGAST sú rozdelené do troch základných zón:

- zóna kondenzátora, umiestnená na pravej strane zariadenia;
- zóna chladenia, umiestnená vnútri komory nadstavca;
- komora, v ktorej sa uchovávajú nádoby GN s produktmi.

Obal nadstavcov je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele, čo umožňuje zabezpečiť vysokú hygienu zariadenia. Sú vybavené nožičkami umožňujúcimi vyrovnávanie zariadenia. Statické chladenie v komore zabezpečuje agregát Embraco ovládaný elektronickým ovládačom Dixell s teplotným displejom. Nádoby GN nie sú súčasťou štandardného vybavenia nadstavky a je potrebné ich zakúpiť samostatne.

4. OVLÁDACÍ PANEL

SET

Zobrazenie nastavenej teploty, v režime programovania výber jednotky teploty a potvrdenie zadaných zmien.



Spustenie manuálneho odmrazovania.



Prechádzanie zoznamom parametrov v režime programovania alebo zvyšovanie hodnoty.



AUX

Prepínanie parametrov v programovacom režime alebo zníženie hodnoty.



5. DISPLEJ - KOMBINÁCIE OVLÁDACÍCH KLÁVESOV



+



Zablokovanie/odmoknutie klávesnice.

SET +



Vstup do programovacieho režimu.

SET +



Návrat na zobrazenie teploty.

SYMBOL	REŽIM	VÝZNAM
	ON	Aktívny kompresor
	Blikanie	Aktivácia ochrany pred krátkymi cyklami prevádzky (parameter AC)
	ON	Aktívne odmrazovanie
	Blikanie	Aktívne odkvapávanie
°C	ON	Merné jednotky
	Blikanie	Režim programovania
°F	ON	Merné jednotky
	Blikanie	Režim programovania

6. TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	FG07225	FG07405 FG07305	FG07226
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	125 W	125 W	125 W
Spotreba energie	306 kWh/rok	306 kWh/rok	306 kWh/rok
Klimatická trieda	IV	IV	IV
Max. okolitá teplota	Do +30°C	Do +30°C	Do +30°C
Rozsah pracovnej teploty	+2 do +8°C	+2 do +8°C	+2 do +8°C
Chladivo	R290	R290	R290
Množstvo chladiva	18 g	18 g	18 g
Chladiaci systém	statický	statický	statický
Vonkajšie rozmery	1050x335x440 mm	1200x335x440 mm	1400x335x440 mm
Vnútorne rozmery	-	845x245x155 mm	-
Hmotnosť	36 kg	25 kg	43 kg
Kapacita	4 GN 1/4	5 GN 1/4	6 GN 1/4
Max. výška GN	100 mm	100 mm	100 mm

MODEL	FG07407 FG07307	FG07123 FG07309
Napájanie	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Výkon	125 W	180 W
Spotreba energie	308 kWh/rok	312 kWh/rok
Klimatická trieda	IV	IV
Max. okolitá teplota	Do +30°C	Do +30°C
Rozsah pracovnej teploty	+2 do +8°C	+2 do +8°C
Chladivo	R290	R290
Množstvo chladiva	18 g	20 g
Chladiaci systém	statický	statický
Vonkajšie rozmery	1500x335x440 mm	1800x335x440 mm
Vnútorne rozmery	1145x245x155 mm	1445x245x155 mm
Hmotnosť	29 kg	32 kg
Kapacita	7 GN 1/4	9 GN 1/4
Max. výška GN	100 mm	100 mm

7. PREPRAVA A SKLADOVANIE

Počas prepravy je potrebné opatrne zaobchádzať s prístrojom a vyhnúť sa nárazom. Zabalený prístroj neskladujte na voľnom vzduchu. Je potrebné umiestniť ho do vetraného priestoru v atmosfére, ktorá nevyvoláva koróziu. Nepreháňajte prístroj v rozpore s označením na obale.

8. INŠTALÁCIA

- Inštalačné miesto by malo byť rovnomerné a stabilné.
- Neskladovať horľavé predmety v blízkosti zariadenia.
- Skontrolujte, či nie sú viditeľné poškodenia počas prepravy.
- Okolitá teplota by mala byť nižšia ako +30° C.
- Relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť nižšia ako 55%.
- Skontrolujte, či sú v zariadení všetky príslušenstvo.
- Odstráňte ochrannú fóliu a ostatné ochranné prvky.
- Umiestnite zariadenie na stabilné miesto. Vyrovnanie zariadenia nastavte reguláciou výšky nožičiek.
- Dodržujte vzdialenosť minimálne 20 cm medzi zariadením a stenami a ak je v blízkosti zdroj tepla, zväčšte túto vzdialenosť.
- Nezakrývajte vetrané otvory.
- Po preprave zariadenia je potrebné počkať aspoň 2 hodiny a ak bolo skladované alebo prenášané vo vzpriamenej polohe aspoň 12 hodín pred pripojením do siete, aby sa chladivo ustálilo.



POZOR!

- Nepoužívajte iný zdroj napájania ako je uvedené na typovom štítku.
- Nepoužívajte ochranný spínač s diferenciálnym prúdom, ktorý nespĺňa bezpečnostné normy.
- Montáž a údržba elektrického zariadenia musí byť vykonávaná autorizovaným servisom Forgest alebo osobami s potrebnými oprávneniami.
- Diferenciálny prúdový chránič, istič a zásuvka musia byť nainštalované v blízkosti zariadenia.



POZOR!

Zástrčka a zásuvka musia byť funkčné a zaručovať správne pripojenie.

9. MONTÁŽ SKIEL


Na zníženie rizika poškodenia sú sklá dodávané v samostatnej krabici. Nižšie je uvedený schéma ich montáže.

1. Pripojte bočné sklá 1 a 2 pomocou dodaných montážnych skrutiek na držiaky na nadstavbe.
2. Pripojte predné sklá 3 k bočným sklám 1 a 2 pomocou dodaných kovových spojovacích prvkov.
3. Umiestte horné sklo 4 na vytvorenú konštrukciu zo bočných a prednej skiel a pripevnite pomocou dodaných skrutiek.



POZOR!

Sklo treba utiahnuť s miernou silou
- príliš silné utiahnutie skrutiek môže spôsobiť prasknutie skla.



10. OBSLUHA





POZOR!

- Nepoužívajte zariadenie na účely, ktoré nie sú určené. Zariadenie by malo obsluhovať osoba, ktorá sa oboznámila s týmto návodom.
- Pred montážou a demontážou, ako aj počas čistenia odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Pred prvým použitím dôkladne umyte a osušte zariadenie.
- Po preprave zariadenia je potrebné počkať aspoň 2 hodiny pred pripojením do siete.
- Vložte zástrčku do uzemneného zásuvky.
- Zapnite zariadenie tlačidlom vedľa ovládacieho panela.


ZOBRAZOVANIE NASTAVENEJ PRACOVNEJ TEPLÔTKY:

- Krátko stlačte tlačidlo **SET**, na displeji sa zobrazí hodnota nastavenej teploty v komore.
- Opäť krátko stlačte tlačidlo **SET** alebo počkajte 5 sekúnd, aby sa zobrazila aktuálna teplota v komore.





NASTAVOVANIE TEPLÔTKY V KOMORE:

- Držte stlačené tlačidlo **SET** po dobu 2 sekúnd, aby ste zmenili hodnotu nastavenej teploty v komore.
- Na obrazovke sa zobrazí aktuálna hodnota nastavenej teploty v komore, začne blikať dióda teplotnej jednotky „°C“ alebo „°F“.
- Zmeniť hodnotu nastavenej teploty v komore pomocou tlačidla  alebo .
- Potvrdiť zmeny stlačením tlačidla **SET**.

RUČNÉ ROZMRAZOVANIE:

- Zariadenie každých 6 hodín prechádza do režimu automatického rozmrazovania.
- Pre manuálne rozmrazenie zariadenia stlačte tlačidlo  po dobu 5 sekúnd - začne sa rozmrazovanie.

ZMENA TEPLONICKEJ JEDNOTKY:

- Prejsť do režimu programovania stlačením súčasne tlačidiel **SET** a  Po dobu 3 sekúnd sa začne blikanie teplotnej jednotky „°C“ alebo „°F“.
- Stlačte tlačidlo **SET** pre zobrazenie aktuálnej hodnoty teplotnej jednotky.
- Zmena teplotnej jednotky pomocou tlačidla  alebo .
- Stlačte tlačidlo **SET** pre potvrdenie vybranej teplotnej jednotky.
- Na ukončenie stlačte súčasne tlačidlá **SET** a  alebo počkajte 15 sekúnd bez stlačenia tlačidiel.

SKLADOVANIE POTRAVÍN:

- Po vychladnutí vložte do nadstavky nádoby GN s jedlom.
- Pri nevyužití všetkých nádob GN by mala byť komora úplne naplnená nádobami.
V komore treba umiestniť prázdny kontajner.
- Potraviny, ktoré sú vhodné na ďalšie skladovanie po ukončení pracovného dňa, treba umiestniť do chladničky alebo chladničky.
- Po ukončení pracovného dňa treba komoru nadstavky naplniť prázdymi kontajnermi GN.

11. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Čistiť zariadenie tak často, ako je to možné.
- Očistiť zariadenie jemným prostriedkom, ktorý nevyvoláva koróziu, a vlhkou handrou. Zakazuje sa priamo polievať zariadenie vodou. Treba zabrániť prenikaniu vody do elektrických zariadení. Taká situácia hrozí elektrickým úderom.
- Utierajte nadstavku suchou utierkou.
- Nedovoľte situáciu, kedy voda použitá na umývanie steká cez otvor na odvod na parnú miskú.



POZOR!

Zadná časť nadstavky má ostré hrany. Pri umývaní tejto časti buďte veľmi opatrní.

- Pravidelne skontrolujte stav elektrického kábla a zástrčky. Ak zistíte poškodenie alebo nepravidelnosti elektrických spojení, obráťte sa na autorizovaný servis Forgast. Raz za rok je potrebné zariadenie odovzdať do servisu Forgast na kontrolu jeho opotrebenia, správnosti fungovania a zistenie prípadných chýb.
- Pre zabezpečenie plynulého chodu je dôležité, aby povrch kondenzátora bol čistý od prachu, nečistôt a podobných znečistení.
- Odporúča sa umývanie kondenzátora a výparníka aspoň raz za mesiac alebo častejšie, ak je miestnosť príliš zaprášená.
- Nedostatok pravidelného čistenia kondenzátora môže spôsobiť zníženie výkonu zariadenia a s časom jeho poškodenie.
- Kondenzátor a výparník čistite bežným čističom, ktorý je dostupný u predajcov kuchynského vybavenia.
- Kefujte rebierka kondenzátora zhora nadol, nie z boku na bok.
- Po ukončení čistenia vyrovajte prípadne ohnuté rebierka hrebeňom na rebierka.
- Čistenie kondenzátora a výparníka treba vykonať po predchádzajúcom odpojení zariadenia od elektrickej siete.

12. DOSTUPNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Chladiace nadstavce FORGAST sú určené na skladovanie potravín v nádobách GN. Veľkosť a kapacitu nadstavky sú uvedené v tabuľke v kapitole 4 návodu na obsluhu. Namiesto poličiek je možné namontovať aj nádoby GN 1/1. Nádoby GN nie sú súčasťou štandardného vybavenia nadstaviek. Ako vybavenie odporúčame nádoby GN FORGAST, ktoré sa vyznačujú vysokou kvalitou a zároveň veľmi atraktívnou cenou. Môžete ich zakúpiť na stránke www.mmgastron.pl, v našich predajniach alebo telefonicky na čísle (32) 750 81 30.

Chladiace nadstavce FG07225 a FG07226 sú prispôbené veľkosťou pre dva modely chladiacich stolov FORGAST na pizzu. Ich inštalácia na stôl je veľmi jednoduchá, stačí ich správne umiestniť na bočných okrajoch stola. Nasledujúca tabuľka zobrazuje modely stolov a prislúchajúce nadstavky.

MODEL STOLU	MODEL NADSTAVKY
FG07302	FG07225
FG07303	FG07226

13. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak zariadenie nefunguje správne, pred volaním servisu skontrolujte možné príčiny nesprávneho fungovania. Nasledujúca tabuľka zobrazuje typické príčiny nesprávneho fungovania zariadenia a spôsoby ich riešenia.

PROBLÉM	PREDPOLOŽENÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Zariadenie nie je zapnuté	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k elektrickej sieti a zapnuté
	Zástrčka je poškodená	Zavolajte servisného technika alebo kvalifikovaného technika
	Poistka je prehoraná	Vymeňte poistku
	Chýba napájanie	Skontrolujte, či je v zásuvke napájanie
	Interná chyba v káblovom zariadení	Zavolajte servisného technika alebo kvalifikovaného technika
Zariadenie sa zapína, ale teplota v komore je nesprávna	Príliš veľa vody v kondenzátore	Rozmraziť zariadenie
	Príliš znečistený kondenzátor	Zavolajte servisného technika alebo kvalifikovaného technika
	Dvere sa nedajú zatvoriť	Skontrolujte stav dverí a tesnenia na poškodenie
	Zariadenie je príliš blízko teplého zdroja alebo je narušený prietok vzduchu do kondenzátora	Presuňte zariadenie na správne miesto
	Príliš vysoká okolitá teplota	Zvýšte úroveň ventilácie alebo presuňte zariadenie do chladnejšej miestnosti
	Nesprávne skladovanie produktov	Vyberte horúce produkty a nechajte ich vychladnúť. Zabezpečte cirkuláciu vzduchu v komore
	Zariadenie je preťažené	Obmedzte množstvo uložených produktov v komore
Zariadenie úzkočí	Zariadenie nie je vyrovnané	Nastavte nožičku zariadenia
	Odtok kondenzátu je upchatý	Vyčistite odtok kondenzátu
	Obmedzený prietok kondenzátu do odtoku	Vyčistite cestu prietoku kondenzátu do odtoku
	Nádržka na kondenzát je poškodená	Zavolajte servisného technika alebo kvalifikovaného technika
	Odkvapkávacia misa je preplnená	Vyprázdniť odkvapkávaciu misu
Zariadenie pracuje príliš hlučne	Uvoľnené matice skrutiek	Skontrolujte a utiahnite všetky matice a skrutky
	Zariadenie je inštalované na nerovnom a nestabilnom mieste	Umiestniť zariadenie na stabilné a rovnom mieste

14. SPRÁVA ODPADOV A ZNEŠKODŇOVANIE

Na konci životného cyklu výrobku nevyhadzujte zariadenie na miesto, ktoré by predstavovalo riziko pre životné prostredie.

Dočasné skladovanie nebezpečných odpadov je povolené na ich neskoršie odstránenie. Dodržiavajte environmentálne predpisy platné v krajine, kde sa zariadenie používa.

Je nevyhnutné odovzdať zariadenie špecializovaným spoločnostiam na zber, demontáž a likvidáciu.

Demontujte zariadenie a rozdeľte komponenty do skupín podľa ich chemického charakteru, pričom pamätajte, že niektoré z nich je možné recyklovať a opätovne použiť podobne ako komunálny odpad. Pred likvidáciou zabezpečte, aby zariadenie nebolo vhodné na ďalšie použitie, odpojením napájacieho kábla.

Materiál vzniknutý v dôsledku likvidácie, ak sa nevyužije znovu, treba ho odovzdať do zberného miesta alebo skládky odpadov v súlade s platnými predpismi.

Akýkoľvek symbol WEEE na výrobku znamená, že sa nesmie považovať za odpad z domácnosti. Treba ho zlikvidovať správnym spôsobom, aby sa predišlo akýmkoľvek negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudí.

Ak chcete získať viac informácií o recyklácii tohto produktu, obráťte sa na výrobcu, servis alebo miestnu jednotku, ktorá sa zaoberá likvidáciou odpadov.

Demontáž zariadenia musí byť vykonávaná kvalifikovaným personálom.

Ak je plánovaná neskôr inštalácia zariadenia, všetky činnosti je potrebné vykonávať s najväčšou starostlivosťou, aby sa nezničili jeho súčasti.

Výrobca nezodpovedá za žiadne poruchy alebo nepohodlie spôsobené neoprávneným personálom obsluhujúcim zariadenie.



ODSTRAŇOVANIE

Obal a jeho materiál je 100% recyklovateľný a je označený symbolom



Pri odstraňovaní je potrebné dodržiavať platné miestne predpisy. Časti obalov (plastové vrecia, kúsky polystyrénu atď.) je potrebné uchovávať mimo dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Zariadenie je vyrobené z materiálov vhodných na recykláciu. Toto zariadenie je označené ako splňujúce smernicu Európskej únie o odpadovom elektrickom a elektronickom zariadení. Správnym likvidovaním tohto zariadenia môžete pomôcť predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.



Symbol na zariadení alebo v priloženej dokumentácii znamená, že zariadenie nesmie byť likvidované ako bežný domový odpad. Je potrebné odovzdať ho do špecializovaného miesta pre likvidáciu a recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Pri likvidácii zariadenia je potrebné zabezpečiť, aby nebolo funkčné (nemôže byť spustené), odpojením napájacieho kábla a odstránením dverí poličky a iných prvkov, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo. Nedovoľte situácie, kedy je možné vyliezť na zariadenie alebo sa v ňom zaseknúť. Zariadenie je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu, odnesením ho do špeciálneho zberného miesta; nechajte zariadenie nesupervidované, pretože môže predstavovať nebezpečenstvo pre deti.

DEKLARÁCIA O ZHODE

Zariadenie bolo vyrobené v súlade s bezpečnostnými požiadavkami stanovenými v európskych smerniciach a príslušných normách. Po dosiahnutí tejto zhody výrobca vyhlasuje, že jeho výrobky sú v súlade s platným európskym právnym predpisom a preto sú označené príslušným označením CE, ktoré umožňuje ich predaj v európskych krajinách.

Deklarácia o zhode na požiadanie používateľa je k dispozícii vo forme elektronickej alebo tlačenej v sídle výrobcu alebo na webovej stránke